

Hotline

Best.nr. 8821

Har du behov for hjælp til installation, opsætning af alarm eller andre spørgsmål til babyalarmen, bedes du venligst kontakte

Hotline på tlf.: 45 651 655, Topmanagement ApS

Der må kun anvendes genopladelige batterier i forældreenheden.

Baby enheden kan ikke oplade genopladelige batterier.

Bemærk!

Apparatet skal første gang det anvendes oplades i 13 timer, og det kan anvendes mens det sidder i laderen. Det er normalt, at apparatet bliver noget varmt under opladning.

Ved lavt batteriniveau, blinker et tomt batteri på forældreenheden, og enheden bipper en gang i minuttet. Placer forældreenheden i laderen.

Batterierne kan holde i op til 10 timer, når de er fuldt opladet.

Forældre enheden viser batteri status når der tændes for apparatet;
alle indikatorer = fuldt batteri,

2 indikatorer = tomt batteri.

Eftersom batterier har en begrænset levetid, er det helt normalt, at driftstiden forringes noget i forhold til specifikationerne, når babyalarmen anvendes regelmæssigt.

Babyenhed

Babyenheden kan sluttes til lysnettet eller drives af batterier. Det anbefales dog at bruge adapteren til lysnettet, da driftstiden med batterier er begrænset og beregnet til midlertidig brug.

Hvis der sidder batterier i enheden, anvendes disse i tilfælde af strømafbrydelse.

1. Skub låget nedad.
2. Sæt batterierne (ikke inkluderet) i som vist, og sæt dækslet på plads.
3. Stil babyenheden i nærheden af barnet (dog uden for rækkevidde), og tilslut netadapteren.

Bemærk!

Når batterierne er ved at være opbrugt blinker indikatoren på babyenheden, og der lyder advarselstoner. Nye kan holde i op til 8 timer.

Anvend kun den originale medfølgende netadapter (6V DC 200mA).

