

# LED-PÆRE MED FJERNBETJENING HN 10098

## Vejledning til fjernbetjening:

1. ON/OFF knap.
2. Knap med 3 dynamiske indstillinger:
  1. Alle farver skifter langsomt.
  2. Skifter til 8 farver med det samme.
  3. En farve skifter langsomt.
3. Forøgelse af hastigheden i farveskift.
4. Forøgelse af lysstyrken.
5. Blinke-effekt.
6. Mindske hastigheden i farveskift.
7. Mindske lysstyrken.
8. Fjerne blinke-effekt.
9. Forøge lysstyrken i det røde lys.
10. Forøge lysstyrken i det grønne lys.
11. Forøge lysstyrken i det blå lys.
12. Mindske lysstyrken i det røde lys.
13. Mindske lysstyrken i det grønne lys.
14. Mindske lysstyrken i det blå lys.
15. Slette statiske farveindstillinger.
16. 8 statiske farveindstillinger:
  1. Rød
  2. Orange
  3. Gul
  4. Grøn
  5. Blå
  6. Cyan
  7. Lilla
  8. Hvid
17. Gemme den nuværende indstilling.



### Oversigt over knapper:

1	2	
3	4	5
6	7	8
9	10	11
12	13	14
15	16	17

## Bortskaffelse:



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

## Importeret af:

Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.

Der tages forbehold for trykfejl.