



## Digital termometer og hygrometer

HN 10101

### Brugervejledning:

#### 1. Specifikation

Kun til indendørs brug.

Temperaturområde:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )

Luftfugtighedsområde: 20% ~ 99% RH (når luftfugtigheden er < 20% RH, viser displayet 10% RH)

Strømforsyning: 1 stk. 1,5V AAA batteri (inkl.)

Til placering på bord eller ophængning med magnet.

#### 2. Funktioner

- Viser ur og indendørs temperatur og luftfugtighed
- Temperaturen kan vises i enten  $^{\circ}\text{C}$  eller  $^{\circ}\text{F}$
- Hukommelse for MAX/MIN værdier for temperatur, samt visning af tidspunktet for værdien
- Ur og alarmfunktion  
2 indstillinger for tid: 12t/24t
- Visning af behagelighedsgrad:  
En glad smiley vises ved følgende temperaturer:  $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$  ( $64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$ ), og luftfugtighed: 40% ~ 65% RH  
En sur smiley vises ved anden temperatur og luftfugtighed end nævnt ovenfor

#### 3. Betjening

- Åbn batteridækslet, fjern batterispærringen, sæt batteridækslet på igen. Nu virker produktet.
- Knap-funktioner:  
MAX/MIN: Viser MAX og MIN værdier for temperatur gemt i hukommelsen.  
MODE: Indstil tiden og visning af 12t eller 24t ur.  
ADJ: Juster værdien af det, som indstilles.  
 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  (på bagsiden): Skift temperaturskala mellem Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) og Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ) med en spids genstand.
- Indstilling af tiden: Når displayet er i normal-visning, trykkes på MODE-knappen i 2 sekunder for at komme til indstilling af tiden. Tryk på ADJ-knappen for at vælge mellem 12 eller 24 timers ur. Tryk på MODE-knappen én gang for at komme til indstilling af tiden (time/min.). Tryk på ADJ-knappen for at vælge time. Tryk på MODE-knappen. Tryk på ADJ-knappen for at vælge minutter. Tryk på MODE-knappen for at afslutte.
- Indstilling af alarm: Under ur-indstilling, vil ':' mellem værdierne for time og minutter blinke, efter at der er trykket på MODE-knappen for at bekræfte indstillede minutter. Tryk på MODE-knappen igen for at komme til alarm-indstilling. ':' stopper med at blinke. Alarmen (🔔) kan nu aktiveres og deaktiveres ved tryk på ADJ-knappen. Hold herefter MODE-knappen nede i 2 sekunder for at

komme til indstilling af alarmtiden. MODE-knappen skifter mellem timer og minutter, mens værdierne indstilles med ADJ-knappen. Der trykkes på MODE-knappen, indtil displayet er i normalvisning igen.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 15 sekunder under indstilling, gemmes det valgte, og displayet vender tilbage til normal-visning.
- Tryk på MAX/MIN-knappen for at vise MAX/MIN værdierne for temperatur og tidspunktet for den målte værdi. Værdi og tidspunkt blinker i displayet. Tryk på MAX/MIN-knappen for at skifte mellem værdierne.

#### 4. Bemærk

- Hvis displayet ser underligt ud, tages batteriet ud og sættes i igen efter 2 sekunder. Herefter vil displayet starte med normal-visning.
- Når batteriet er udtjent, bør det bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig måde.
- Der forbeholdes ret til at ændre produktet uden forudgående varsel.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation.

---

#### Importeret af:

Harald Nyborg A/S  
Gammel Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*