

wasco®

El Ovn Bruger vejledning



Læs grundigt igennem inden ibrugtagning.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:

Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader.
3. Hold børn under opsyn, når apparatet benyttes i nærheden af disse.
4. For at undgå elektrisk stød, må man ikke nedsænke apparatet i vand eller andre væsker.
5. Lad ikke ledningen hænge udover bordkanter, og lad den ikke berøre varme overflader.
6. Benyt ikke enheden hvis der er skader på ledning eller stik, eller hvis enheden har haft funktionsfejl eller på andre måder er skadet. Indlever enheden på et autoriseret værksted for at udbedre fejl.
7. Stil ikke apparatet på eller i nærheden af varm gas, varmeplader eller i en opvarmet ovn eller mikroovn.
8. Vær sikker på der er mindst 10 cm luft omkring enheden, for at sikre korrekt luft cirkulation.
9. Træk altid stikke ud af kontakten når apparatet ikke er i brug, eller når det skal rengøres. Lad altid enheden køle helt ned inden der udskiftet dele, eller enheden skal rengøres.
10. Sluk altid for enheden inden stikket trækkes ud, træk altid i stikket og ikke i ledningen.
11. Vær ekstra forsigtig hvis du flytter enheden indholdende varm olie eller andre varme væsker.
12. Tildæk ikke krummebakken eller andre dele af ovnen med stanniøl, dette kan forårsage overophedning.
13. Vær ekstra forsigtig når du flytter bakker eller ved bortskaffelse af varmt fedt eller andre varme væsker.
14. Rengør aldrig enheden med metal skurresvampe.
15. Efterlad aldrig enheden uden opsyn når den er i brug.
16. Overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber må ikke indsættes i apparatet da der kan opstå brand eller fare for elektrisk stød.
17. Stil aldrig brandbarvæsker ovenpå eller vedsiden af apparatet når det er i brug.
18. Ekstrem forsigtighed bør udvises, hvis man benytter beholdere der er fremstillet af andet end metal eller glas.
19. Put ikke følgende materialer i apparatet: Pap, plastik eller lignende.
20. Benyt kun materialer der er godkendt af producenten i ovnen.
21. Benyt altid grydelapper eller anden beskyttelse, når indhold flyttes fra den varme ovn.
22. Brug ikke apparatet til andet end tilsigtet brug.
23. Denne enhed er kun beregnet til almindelig husholdning.

Liste over dele:

1. Termostatknop
2. Funktionsknop
3. Timerknop
4. Lysindikator
5. Glas dør
6. Bageplade
7. Rist
8. Bageplade håndtag
9. Varmeplade knop
10. Varmeplade

Funktionsknop 1

1. Off
2. Overvarme element
3. Undervarme element
4. Over og undervarme element

Funktionsknop 2

1. Off
2. Stor varmeplade
3. Lille varmeplade
4. Stor og lille varmeplade

Inden ibrugtagning:

- ⤴ Vær sikker på der er rigelig ventilation omkring ovnen.
- ⤴ Vær sikker på at ovnen er helt tør inden den tages i brug
- ⤴ Ovnen bør ikke sættes på ubehandlet træ, sæt altid ovnen på en varmebestandig overflade.
- ⤴ Vær opmærksom på at ovnens ben kan lave mærker på overfladen den er placeret på, skulle det ske kan disse fjernes med en fugtig klud.

Brug:

- ⤴ Drej termostaten med uret til den ønskede temperatur.
- ⤴ Drej funktionsknappen til ønskede position.
- ⤴ Drej timerknappen med uret til ønskede tilberedningstid.
- ⤴ Lys indikatoren vil lyse indtil den ønskede temeperatur er opnået.
- ⤴ Når tilberedningen er færdig, drej timeren tilbage for at slukke ovnen.

Brug af ovn:

- ⤴ Tryk Ovn/varmeplade knappen til middel position.
- ⤴ Drej termostaten med uret til den ønskede temperatur.
- ⤴ Drej Funktionsknappen til ønskede position, varmlufts ventilationen vil starte, når position 3 undervarme og position 4 over/undervarme er valgt.

- ⤴ Drej timeren med uret til den ønskede tilberedningstid, lys indikatoren vil lyse indtil ønskede temperatur er opnået.
- ⤴ Når tilberedningstiden er slut, vil timeruret ringe, og oven vel slukke automatisk
- ⤴ Skulle det tilberedte være færdigt før timeren er udløbet, drejes knappen tilbage og ovnen slukker.

Brug af varmeplader:

- ⤴ Tryk ovn/varmeplade knappen til venstre position og den store varmeplade vil begynde at varme.
- ⤴ Den store varmeplade lysindikator vil begynde at lyse, du kan bruge ovn funktionen samtidig, når du er færdig med varmepladen tryk da ovn/varmepladeknappen til middel position for at slukke varmepladen.
- ⤴ Tryk ovn/varmeplade knappen til højre position og den lille varmeplade vil begynde at varme. Den lille varmeplade lysindikator vil begynde at lyse, du kan bruge ovn funktionen samtidig, når du er færdig med varmepladen tryk da ovn/varmepladeknappen til middel position for at slukke varmepladen.

Efter brug:

- ⤴ Sluk ovnen og lad den køle ned.
- ⤴ Sæt funktionsknappen på off positionen
- ⤴ Træk stikket ud af kontakten

Vedligeholdelse og rengøring:

- ⤴ Træk stikket ud og lad ovnen køle helt ned inden den rengøres
- ⤴ Sænk aldrig ovnen i vand eller andre væsker, alle overflader kan vaskes af med en fugtig klud
- ⤴ Opstår der pletter anbefales det at bruge en mild sæbe.
- ⤴ Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe redskaber til rengøring af apparatet.
- ⤴ Rengør ovnen inden i med en fugtig klud
- ⤴ For nemmere rengøring af krummebakken, kan denne fjernes ved at trække den ud, foran på ovnen under lågen.

På grund af den konstante udvikling af vores produkt funktionalitet og design, Forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske , sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af enhver person (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner , eller manglende erfaring og viden , medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed .

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

wasco®

Elektrisk ugn Instruktionsmanual



Var god läs innan användning.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:

När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte varma ytor.
3. Noga uppsyn krävs när apparater används av eller i närheten av barn.
4. För att skydda mot elstötar ska sladden, kontakten eller några delar av apparaten ej försänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Låt inte sladden hänga över bordskanter eller diskar, eller vidröra varma ytor.
6. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadade eller efter att apparaten fungerat felaktigt, eller har skadats på något sätt. Återlämna apparaten till närmaste auktoriserade servicecentral för undersökning, reparation eller justering.
7. Placera inte apparaten på eller nära en gasbrännare eller värmefläkt, eller i en varm ugn eller mikrovågsugn.
8. När ugnen används ska åtminstone 10 cm utrymme finnas på alla sidor av ugnen för att ge tillräcklig luftcirkulation.
9. Koppla ur ugnen från uttaget när den inte används och innan rengöring. Låt den svalna innan delar sätts på eller tas av, och innan rengöring.
10. För att koppla ur, ställ knappen på OFF, innan kontakten dras ur. Håll alltid i kontakten och dra aldrig i sladden.
11. Extrem försiktighet ska uppvisas om apparaten flyttas när den innehåller varm olja eller andra varma vätskor.
12. Övertäck inte smulbrickan eller andra delar av ugnen med metallfolie. Detta kan leda till överhettning av ugnen.
13. Använd extrem försiktighet när brickor, varmt fett eller andra varma vätskor avlägsnas.
14. Rengör inte apparaten med stålull.
15. Lämna inte apparaten obevakad vid grillning eller rostning.
16. För stora matvaror eller metallbestick för inte placeras i apparaten eftersom de kan orsaka brand eller elstötar.
17. Placera inte föremål på ugnen eller övertäck ugnen med brännbara material vid användning eftersom det kan leda till brand.
18. Extrem försiktighet ska användas när behållare av andra material än metall eller glas används.
19. Placera inte något av följande material i ugnen: papp, plast, papper eller liknande.
20. Förvara inte föremål, förutom redskap rekommenderade av tillverkaren, i denna ugn när den inte används.
21. Använd alltid skyddande, isolerade ugnshandskar när föremål sätts in eller tas ut ur ugnen.
22. Använd inte apparaten till något annat än dess avsedda användning.
23. Denna apparat är till för HUSHÅLLSANVÄNDNING endast.

LISTA ÖVER DELAR

1. Termostatknapp
2. Inställningsknapp
3. Timerknapp
5. Indikatorlampa
6. Glasdörr
7. Bakbricka
8. Gallerhylla
9. Ugnsformshandtag
10. Brytare till värmeplatta
11. Värmeplatta

INSTÄLLNINGSKNAPP 1

1. OFF
2. Övre värmeelement
3. Undre värmeelement
4. Övre & undre värmeelement

INSTÄLLNINGSKNAPP 2

1. OFF
2. Stor värmeplatta
3. Liten värmeplatta
4. Stor och liten värmeplatta

INNAN ANVÄNDNING

- ⤴ Se till att det finns tillräcklig ventilation runt ugnen.
- ⤴ Se till att ugnen är helt torr innan användning.
- ⤴ Ugnen ska inte placeras på en obehandlad träyta. Placera ugnen på en värmefast yta.
- ⤴ Var medveten om att ugnens fötter kan lämna märken på bordet, om detta sker kan märkena avlägsnas med en fuktig trasa.

ANVÄNDNING

- ⤴ - Vrid termostatknappen medurs till den önskade temperaturen.
- ⤴ - Vrid inställningsknappen till den önskade positionen.
- ⤴ - Vrid timerknappen medurs till den önskade tillagningstiden.
- ⤴ - Indikatorlampan kommer att lysa tills den önskade temperaturen är nådd.
- ⤴ - När tillagningen är klar ska timern vridas tillbaka för att stänga av ugnen.

ANVÄNDNING AV UGN

- ⤴ - Ställ ugn/värmeplatta brytaren i mitt-positionen.
- ⤴ - Vrid termostatknappen medurs till den önskade positionen.
- ⤴ - Vrid inställningsknappen till den önskade positionen. Värmefläkten kommer att börja arbeta när inställningsknappen ställs i position 3 Undre värmeelement och Position 4 Övre & Undre värmeelement.
- ⤴ - Vrid timern medurs till den önskade tillagningstiden. Ugnsindikatorn kommer att lysa tills den önskade temperaturen är nådd.

- ♣ - När tillagningstiden är slut kommer timern stängas av automatiskt och klockan kommer att ringa.
- ♣ - Om tillagningen är färdig tidigare än den inställda tillagningstiden, var god vrid tillbaka timern för att stänga av ugnen.

ANVÄNDNING AV SPIS

- ♣ - Ställ ugn/värmeplatta brytaren i den vänstra positionen för att använda den stora värmeplattan. Den stora värmeplattans indikatorlampa kommer att tändas. Du kan använda ugnsfunktionen samtidigt. När tillagningen är färdig ska ugn/värmeplatta brytaren ställas i mitt-positionen för att stänga av värmeplattan.
- ♣ - Ställ ugn/värmeplatta brytaren i den högra positionen för att använda den lilla värmeplattan. Den lilla värmeplattans indikatorlampa kommer att tändas. Du kan använda ugnsfunktionen samtidigt. När tillagning är färdig ska ugn/värmeplatta brytaren ställas i mitt-positionen för att stänga av värmeplattan.

EFTER ANVÄNDNING

- ♣ - Stäng av ugnen för att låta den svalna.
- ♣ - Sätt inställningsknappen i OFF positionen.
- ♣ - Koppla ur apparaten från uttaget.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- ♣ - Koppla ur apparaten och låt den svalna innan rengöring.
- ♣ - Försänk inte apparaten i vatten. Alla ytor kan rengöras med en ren, fuktig trasa.
- ♣ - Om fläckar kvarstår rekommenderas det att använda tvål.
- ♣ - Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra apparaten.
- ♣ - Rengör apparatens insida med en ren, fuktig trasa.
- ♣ - Smulbrickan kan avlägsnas för enklare rengöring genom att dra ut den framifrån under dörren.
- ♣ På grund av vår ständiga utveckling av produktens funktionalitet och design förbehåller vi oss rätten att förändra produkten utan föregående information.

Denna apparat kan användas av barn från åldern 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras angående säker användning av apparaten och förstår de medföljande farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 och under uppsyn. Håll apparaten och dess sladd bortom räckhåll för barn under 8 år.

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de inte övervakas eller instrueras angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten.

Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av personer med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.