

Vær venligst opmærksom på:

WIFI er sat til ”hold WIFI aktiveret i dvale” på vore tablets.

Dette er gjort for at give den bedste og hurtigste oplevelse af tabletten. Dog bruger det noget ekstra strøm.

Hvis du foretrækker lang standby tid på batteriet, frem for at tabletten er klar til at surfe så snart du trykker på knappen, kan du gå ind i indstillinger; WIFI, avanceret og slå ”hold WIFI aktiveret i dvale” til ”kun når tilsluttet strøm”

Så vil tabletten slukke for WIFI funktionen når denne er i standby tilstand.

Vær opmærksom på, at det kan tage op til 25 sekunder at få WIFI forbindelsen aktiv igen.