


KNAPPER OG KONTROLLER

1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA
2. Knappen SOURCE (signalkilde)
3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur)
4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL
5. Knappen SNOOZE / SLEEP (autosluk) / DIMMER (dæmpning)
6. Knappen ALARM 2 TIL - FRA INDSTIL
7. Knappen SPRING TILBAGE
8. Knappen MEMORY + (fast plads op) / AFSPIL / PAUSE / PARRING
9. Knappen SPRING FREM
10. Knappen VOLUME
11. HØJTALER
12. SET (indstilling, drejeknap)
13. BATTERIRUM (I BUNDEN AF ENHEDEN)
14. DISPLAY
15. MÆRKEPLADE (I BUNDEN AF ENHEDEN)
16. LINE IN-TERMINAL
17. DC STRØMINDTAG
18. USB LADETERMINAL
19. FM ANTENNE

LED DISPLAY



KOM GODT I GANG

Tilslutning af AC-DC-adapteren : Clockradioen kan strømforsynes gennem en ekstern AC-DC-adapter med en udgangsspænding på DC 5V 1,5A (medfølger).

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Forbind AC-DC-adapteren til en stikkontakt og sæt adapterens lille DC-stik i terminalen mærket DC IN på clockradioen. Denne enhed er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver et 3V (2 stk. batterier str. "AAA") (medfølger ikke). Læg batteriet i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+ og -), således at batteriterminalerne på batteriet matcher de tilsvarende terminaler på pladen i batterirummet. Hvis strømmen svinger, vil uret automatisk skifte til strømforsyning fra batteriet; uret og vækkefunktionen fortsætter med at køre. Når strømmen kommer tilbage, skifter uret automatisk tilbage til lysnetdrift igen.

SÅDAN INDSTILLES URET MANUELT:

1. Tryk og hold knappen CLK.ADJ. (3) i mindst 2 sekunder, mens uret står på standby, for at åbne opsætning af tid. "24 Hr" blinker på displayet.
2. Drej på knappen SET (12) og vælg tidsvisningsformat "12 Hr" eller "24 Hr".
3. Tryk på knappen CLK.ADJ. (3). Urets cifre blinker på displayet.
4. Drej på knappen SET (12) for at indstille uret og tryk på knappen CLK.ADJ. for at bekræfte, når du er færdig med at indstille uret.

Bemærk:

- Tryk på knappen SPRING TILBAGE (7) for at ændre tallet i nedadgående retning.
- Tryk på knappen SPRING FREM (9) for at ændre tallet i opadgående retning.
- Tryk og hold knappen SPRING TILBAGE (7) eller SPRING FREM (9) i 2 sekunder for at rulle hurtigt gennem tallene.

INDSTILLING AF ALARMERNE:

1. Tryk og hold knappen Alarm 1 (4) eller Alarm 2 (6), indtil vækketidspunktet blinker på displayet.
2. Drej på knappen SET (12) for at indsætte det ønskede vækketidspunkt. Tryk på knappen Alarm for at bekræfte, når du er færdig med indstillingen.

Bemærk:

- Tryk på knappen SPRING TILBAGE (7) for at ændre tallet i nedadgående retning.
- Tryk på knappen SPRING FREM (9) for at ændre tallet i opadgående retning.
- Tryk og hold knappen SPRING TILBAGE (7) eller SPRING FREM (9) i 2 sekunder for at rulle hurtigt gennem tallene.

SÅDAN SLÅR DU ALARMEN TIL OG FRA

Tryk og hold knappen "ALARM 1" (4) / "ALARM 2" (6) for at slå alarmen til eller fra. Når en alarm er aktiveret, vises klokkesymbolet på displayet.

ALARM VARIGHED

Vækning med bipper eller radio fortsætter i 60 minutter, hvis du ikke trykker på nogen af knapperne. Herefter slår alarmen automatisk fra og starter igen samme tid næste dag.

FUNKTIONEN SNOOZE

Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen Snooze (5), hvis du vil aktivere snooze- funktionen. Vækningen med bipper eller radio afbrydes.

Bemærk : Intervallet for snooze er på 9 minutter (ikke inkluderet anden start)

Snooze fortsætter, med mindre du trykker på knappen POWER ON/OFF (1) for at slå alarmen fra. Vækningen med bipper eller radio afbrydes automatisk efter 60 minutter.

SLEEP AUTOSLUK

Tryk på knappen Sleep (5) under afspilning af radio, hvis du vil aktivere sleep autosluk. Du kan vælge en periode for autosluk fra 120 minutter til 10 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen Sleep (5). Radioen slukker automatisk efter det valgte tidsrum.

DÆMPNING

Tryk på knappen DIMMER (5), mens radioen står på standby, hvis du vil indstille lysstyrken i LED displayet til højt eller lavt niveau.

1. Standardindstillingen for urets display er lav lysstyrke.
2. Uret bruger mere strøm, hvis du indstiller det til at vise displayet med højere lysstyrke.

AFSPILNING AF RADIO

1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at tænde enheden. Tryk på knappen SOURCE (2) og vælg radio som signalkilde. Drej på knappen Set for at stille ind på den ønskede radiostation.
2. Hvis du trykker og holder knappen SPRING FREM (9) eller SPRING TILBAGE (7) i ét sekund og dernæst slipper, søger radioen automatisk efter den næste tilgængelige station op eller ned ad frekvensbåndet.
3. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at slukke clockradioen.

LAGRING/ GENKALD AF FASTE RADIOSTATIONER

1. Tryk på knappen POWER ON-OFF (1) for at tænde enheden. Tryk på knappen SOURCE (2) og vælg radio som signalkilde. Drej på knappen Set for at stille ind på den ønskede radiostation.
2. Hvis du trykker og holder knappen SPRING FREM (9) eller SPRING TILBAGE (7) i ét sekund og dernæst slipper, søger radioen automatisk efter den næste tilgængelige station op eller ned ad frekvensbåndet.
3. Tryk og hold knappen Memory / Memory + i mindst 2 sekunder, indtil "P01" begynder at blinke på displayet.
4. Tryk på knappen Memory / Memory + igen for at vælge den ønskede programplads.
5. Gentag trin 2 til 4 for at indsætte flere faste stationer.
6. Clockradioen kan indeholde op til 10 faste stationer for FM.
7. Når en af angivelserne "P01-P10" blinker på displayet, kan du trykke på knappen SPRING FREM (9) eller SPRING TILBAGE (7) for at vælge den ønskede faste station.
8. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen memory + (8) for at vælge nummeret på den ønskede faste station.

Bemærk:

- Sørg for, at FM-antennen er rullet ud og strakt til fuld længde, det giver den bedste modtagelse af FM radio.

OPSÆTNING AF BLUETOOTH

Tilslutning via Bluetooth afhænger af model og mærke på den tilsluttede enhed. Den bedste ydeevne opnås ved tilslutning til nyere Bluetooth-enheder med Bluetooth 2.1+EDR og med den nyeste tilgængelige firmwareopdatering fra producenten af enheden. Der kan ikke garanteres kompatibilitet med alle enheder og medietyper. For nemmest muligt at opnå Bluetooth-forbindelse bør du sikre, at alle andre Bluetooth-enheder indenfor en afstand af 10 meter har Bluetooth slået fra. Hvis der er andre enheder i nærheden, der også anvender Bluetooth, når du forsøger at oprette forbindelse, kan det medføre driftsforstyrrelser. Bluetooth er en standard for korttrækkende radiokommunikation. Bluetooth sende- og modtageudstyret i denne enhed har en rækkevidde på ca. 10 meter i åbent rum. Generelt vil Bluetooth-enheder kunne kommunikere med hinanden uden problemer i et værelse eller kontor af normal størrelse. Kommunikation fra værelse til værelse vil afhænge af værelsernes konstruktion.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at Bluetooths kommunikationsevne kan blive væsentligt reduceret, hvis signalet skal passere igennem faste objekter. Det menneskelige legeme, murstens- og betonvægge samt tunge møbler eller reoler vil nedsætte rækkevidden på dine Bluetooth-enheder. Glas, gips- eller trævægge samt rumopdelere kan have en vis indflydelse, men ikke i så udpræget grad. Hvis du oplever problemer med forbindelsen, bør du placere dine Bluetooth-enheder tættere på hinanden.

Hvis du vil oprette forbindelse til din mobiltelefon og overføre stereomusik, skal du have et vist kendskab til din mobiltelefons Bluetooth-funktioner. Eftersom de enkelte telefoner varierer fra hinanden i betjening, bør du sætte dig ind i netop din telefons Bluetooth-egenskaber, inden du tilslutter den.

1. Sørg for, at din telefons Bluetooth-funktion er slået til. Kig evt. i vejledningen til telefonen for nærmere oplysninger.
2. Placer radioen og telefonen på en sådan måde, at der højst er 1 meter imellem dem.
3. Tænd radioen ved at trykke på knappen POWER ON/OFF.
4. Tryk på knappen Source og vælg Bluetooth som signalkilde. Bluetooth angives med "BT" på displayet. Parringsindikatoren blinker hurtigt.

5. Gå ind i indstillingerne på din Bluetooth-enhed og vælg "DENVER CRB-619" som den enhed, du vil parre med. Hvis din tilsluttede enhed beder om en kode, skal du indtaste standardkoden " 0 0 0 0 ". Kig i vejledningen til din enhed for nærmere oplysninger om, hvordan du parrer og opretter forbindelse til Bluetooth-enheder.
6. Vælg og bekræft parringen på din mobiltelefon, hvorefter forbindelsen oprettes. Det tager nogle få sekunder, hvorefter radioen afgiver en bekræftelsestone. Når parring og tilslutning er gennemført korrekt, blinker parringsindikatoren langsomt. Når parringen er gennemført første gang, forbliver de to enheder parret med hinanden, med mindre du ophæver parringen manuelt eller sletter den ved at nulstille enheden. Du er nu klar til at anvende din radio til trådløs streaming af musik via Bluetooth.

TRÅDLØS AFSPILNING AF AUDIO

1. Følg vejledningen for parring af Bluetooth-enheder.
2. Brug knapperne på den tilsluttede enhed til betjeningen og vælg den musikfil, du vil lytte til.
3. Brug knapperne på den tilsluttede Bluetooth-enhed til at starte eller pause afspilningen, eller tryk på knappen Afspil/ Pause på radioen.
4. Du vil nu kunne høre lyden fra den Bluetooth-tilsluttede enhed gennem radioens højttaler.

ÆNDRING AF BLUETOOTH-FORBINDELSEN TIL EN NY MOBILTELEFON

Tryk og hold knappen Parring (8) i 3 sekunder. Parringsindikatoren blinker hurtigt, og radioen afgiver en bekræftelsestone. Vælg og bekræft parringen med den nye mobiltelefon.

NOTE:

Visse mobiltelefoner slår musikken til og fra, når du modtager or afslutter opkald. Dette er ikke tegn på et problem med clockradioen. Af og til under brugen af din radio vil du kunne opleve forstyrrelser i Bluetooth-forbindelsen i form af f.eks. mistet forbindelse, lydudfald osv. Genstart din Bluetooth-enhed ved at slukke den og tænde den igen, hvorefter forbindelsen genoprettes.

LINE IN

Kræver et 3,5 mm audiokabel (medfølger ikke).

1. Forbind dit 3,5 mm audiokabel til terminalen Line In på clockradioen og forbind kablets andet stik til audioudgangen på en MP3-afspiller eller anden signalkilde.
2. Tryk på knappen Source for at skifte til signalkilde Line In.
3. Brug knapperne på den tilsluttede MP3-afspiller eller anden signalkilde til at styre afspilning og andre funktioner gennem clockradioen.

USB LADE TERMINAL

USB-enheder: DC 5V

Denne clockradio kan desuden anvendes som oplader for din mobiltelefon eller USB-enhed.

Forbindelsesstik eller USB ladekabel medfølger ikke (Kablet må ikke være længere end højst 3 meter).

Specifikationer

Frekvensområde : 87.5 – 108 MHz.

Batteri back-up : 3V (2 stk. batterier str. "AAA") medfølger ikke

Strømadapter : Indgangsspænding AC 100-240V 50- 60 Hz.
Udgangsspænding DC 5V 1500mAh.

NULSTILLING

Hvis systemet ikke reagerer, hvis der optræder driftsforstyrrelser eller hvis radioen uventet lukker ned, kan det skyldes en elektrostatisk udladning (ESD) eller at et strømudsving har fået den interne mikrocontroller til automatisk at lukke ned. Hvis dette forekommer, skal du blot tage stikket ud af stikkontakten, fjerne batteriet til back-up funktionen, vente i mindst 3 minutter og dernæst sætte apparatet op igen, som hvis det var et helt nyt apparat.

ADVARSEL

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM-antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte apparatet for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere det i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre apparatets overflade med rengøringsmidler med slibeeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden slibeeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til apparatets indre gennem ventilationsåbningerne.
10. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
11. Tænk på miljøet, når du bortskaffer brugte batterier.
12. Dette produkt må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er slidt op, men skal indleveres til et genbrugscenter, der genindvinder materialerne fra elektriske og elektroniske apparater. Ved genbrug kan nogle af materialerne fra produktet genanvendes. På den måde gør du en indsats for miljøet og er medvirkende til, at miljøet belastes mindst muligt. Spørg dit lokale renholdningsselskab, hvordan du skal forholde dig.

FORSIGTIG

Eksplodingsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type
Udskift altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type



BORTSKAFFELSE AF DINE GAMLE APPARATER OG BATTERIER:

1. Hvis symbolet med den overstregede skraldespand findes på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv.
2. Ingen elektriske og elektroniske produkter, herunder batterier, må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt via de ordninger, staten eller de

- lokale myndigheder stiller til rådighed til dette formål.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle apparater hjælper med at forhindre potentielt negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden.
 4. Nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse af dine udtjente apparater fås hos de lokale myndigheder, dagrenovationen eller i den butik, hvor produktet er købt.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erkærer Inter Sales A/S, at dette produkt (CRB-619) er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa, Danmark
www.facebook.com/denverelectronics