

Best nr 11865

Läs bruksanvisningen innan gasbrännaren tas i bruk.
Spara bruksanvisningen för senare användning.

Gasbrännare Bruksanvisning




nakano


ALLMÄN INFORMATION

Läs denna bruksanvisning för att bekanta dig med användningen av din nya gasbrännare. Spara bruksanvisningen för senare användning.

PRODUKTINFORMATION

Produktnamn: NAKANO Gasbrännare med piezotändare
Modellnr: D5030
Typ av gas: 190 g butan-/propangas (gasflaska medföljer inte)
Förbrukning: 78 g/t
Effekt: Ca 1100 watt

 Denna gasbrännare används en 190 g butan-/propangasflaska - typ 200/EN417. Det är farligt att använda andra typer av gas eller gasflaskor med denna gasbrännare.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

- 1) Använd gasbrännaren enbart utomhus.
- 2) Försök aldrig modifiera eller reparera gasbrännaren. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olycksrändelser eller skador som orsakas av felaktig användning eller vid användning av en gasbrännare.
- 3) Innan gasflaskan monteras är det viktigt att läsa alla instruktioner, både för gasbrännaren och på gasflaskan.
- 4) Gasflaskan ska alltid monteras eller bytas utomhus, borta från alla former av antändningskällor.
- 5) Montera eller byt aldrig gasflaskan i närheten av andra personer.
- 6) Kontrollera att gasbrännarens regulator är helt stängd innan montering av gasflaskan.
- 7) Vänta alltid i 30 sekunder efter montering av gasflaskan innan gasbrännaren tänds. Kontrollera alltid packningen med perforeringsörret (Fig. 1-2) innan du monterar en gasflaska.
- 9) Tryck aldrig på piezotändaren om det luktar gas.
- 10) Gasflaskan ska ALLTID monteras och demonteras utomhus.
- 11) Gasbrännaren och gasflaskan ska förvaras otillgängliga för barn.
- 12) Använd aldrig gasbrännaren om packningen är sliten eller skadad.
- 13) Använd aldrig gasbrännaren om det finns några defekter eller gasläckage från gasflaskan eller gasbrännaren.
- 14) I händelse av ett gasläckage ska gasflaskan omedelbart demonteras.
- 15) Ett gasläckage kan upptäckas genom att man sprutar lite såpvatten på gasflaskan där man tror att läckaget kan vara och se om vattnet börjar bubbla.
- 16) Gasbrännaren ska alltid användas i upprätt läge och den ska stå på en stabil och jämn yta.

BRUKSANVISNING

- 17) Använd aldrig gasbrännaren i närheten av brandfarliga material.
- 18) Skaka aldrig gasbrännaren innan eller under användning.
- 19) Gasbrännaren kan bli mycket het när den är tänd. Kontrollera att gasbrännaren har svalnat helt innan den flyttas eller packas ned.
- 20) Byt bara gasflaskan om den är helt tom.

FÖRVARING OCH RENGÖRING AV GASBRÄNNAREN

Innan gasbrännaren packas ned ska regulatorn vara helt stängd (Fig. 5). Vi rekommenderar att man rengör gasbrännaren och packar ned den om den inte ska användas på en längre tid. Gasbrännaren kan torkas av med en fuktig, urvriden trasa.



MONTERING AV GASFLASKA

Läs varningarna på föregående sida innan montering av gasflaskan

- 1) Skruva av foten på gasbrännaren (Fig. 3).
- 2) Placera gasflaskan i gasbrännarens fot och skruva upp gasflaskan i botten av gasbrännaren (Fig. 4).
- 3) Kontrollera att gasflaskan placeras exakt på packningen med perforeringsröret (Fig. 1).

TÄNDING AV GASBRÄNNAREN - JUSTERING AV FLAMMAN

- 1) Kontrollera alltid om det finns något läckage innan gasbrännaren tänds. Vänta alltid i 30 sekunder efter montering av gasflaskan innan gasbrännaren tänds.
- 2) Skruva upp regulatorn lite och tryck därefter på piezotändaren (Fig. 3).
- 3) När gasbrännaren är tänd regleras flammen med regulatorn (Fig. 5).
- 4) Under uppstarten kan flammen fladdra lite men den återgår därefter till en normal flamma.

SLÄCKNING AV GASBRÄNNAREN


- 1) För att släcka gasbrännaren vrids regleringsknappen fullständigt åt höger, medurs, tills gasbrännaren slöcknar.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

- 1) Se till att förvara gasbrännaren utom räckhåll för barn.
- 2) Förvaras torr.

Tekniska data:

Produktnamn: NAKANO Gasbrännare med piezotändare
 Modellnr: D5030
 Typ av gas: 190 g butan-/propangas (gasflaska medföljer inte)
 Förbrukning: 78g/t
 Effekt: Ca 1100 watt


 Denna gasbrännare ska användas med en 190 g butan-/propangasflaska - typ 200/EN417. Det är farligt att använda andra typer av gas eller gasflaskor med denna gasbrännare.

