

Model 751888/12369

DK

Brugsanvisning



BAKER[®]
grill

TRÅDLØST STEGETERMOMETER

LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN
IGENNEM FØR PRODUKTET TAGES I BRUG.

TEKNISKE DATA

- Anvender 4 stk. AAA-batterier
- TIMER display for mad og temperatur
- Temperaturalarm
- Timeralarm
- Valg af kødtype og stegning
- Valg mellem °C/°F temperaturvisning
- Baggrundsllys
- Temperaturrekkehvide: 0°C - 250°C

MODTAGER

- Tag batteridækslet bag på modtageren af.
- Sæt 2 nye AAA batterier i batterirummet, som angivet af + og - symbolerne.
- Sæt batteridækslet på igen.
- Skub "power" knappen i bunden af senderen over på "on" for at tænde senderen (og over på "off" for at slukke).

SENDER

- Skub batteridækslet af.
- Læg 2 AAA batterier i batterirummet som angivet af symbolerne + og -.
- Sæt batteridækslet på igen.
- Skub "power" knappen i bunden af senderen over på "on" for at tænde senderen (og over på "off" for at slukke).

Vigtig information:

- LED INDIKATOR: Den røde LED-lampe på senderen lyser, for at vise at den er tændt og sender.
- FORBINDELSE AF SPYD: Lokaliser spydkontakten på højre side af senderen. Skub spydstikket ind i kontakten.
- Stegetermometerledningen kan kun bruges under 250 °C. Bemærk! Anbring ikke stegetermometerledningen i grillen eller ovnen, hvis den faktiske temperaturen er over 250 °C.

ANVENDELSE

1. Forbind spyddet med senderen som angivet ovenfor.
2. Stik spydspidsen ind i midten af kødet (på det tykkeste sted). Pas på den ikke går igennem kødet. Spyddet må ikke udsættes for åben ild/flammer.

VALG AF KØDTYPE OG STEGNING

- Tryk på "MEAT" for at vælge den ønskede kødtype.



(Okse - Lam - Kalv - Hamburger - Gris - Kalkun - Kylling - Fisk)

- Tryk på "TASTE" for at vælge stegningen (rå, medium rå, medium, medium gennemstegt eller gennemstegt). Måltemperaturen vises derefter på displayet.
- Start tilberedningen.
- Alarmen lyder når kødet har opnået måltemperaturen.

MANUEL INDSTILLING AF MÅLTEMPERATUREN

1. Stik spyddet i kødet som beskrevet i punkt 2 ovenfor.
2. Hold "MODE" knappen inde i 3 sekunder.
3. Tryk på "min" og "sek" for at indstille den ønskede måltemperatur.
4. Tryk på "MODE" for at bekræfte indstillingen. Den valgte måltemperatur vises på displayet. Start tilberedningen.
5. Alarmen lyder når kødet har opnået måltemperaturen.

EFTER TILBEREDNING

- Tag spyddet ud af kødet (brug en grillhandske eller en grydelap).
- Rengør spyddet med vand og opvaskemiddel. Senderen og modtageren kan rengøres med en fugtig klud.

INDSTILLING AF FAHRENHEIT / CELSIUS

Tryk på "MODE" knappen for at vælge mellem Celsius og Fahrenheit.

TIMER

Timeren fungerer uafhængigt af temperaturmåleren.

Optællingsfunktion:

Hvis der ikke er valgt nogen nedtællingstid tæller timeren automatisk opad.

Nedtællingsfunktion:

Brug "min" og "sek" for at vælge en nedtællingstid.

Aktivering af timeren:

1. Tryk på "start/stop" for at starte timeren.
2. Tryk på "start/stop" igen for at stoppe ned-/optællingen.
3. Tryk på "CLEAR" når timeren er stoppet, for at nulstille timeren.
4. Når nedtællingen er afsluttet bipper alarmen. Tryk på en knap for at slukke alarmen.

BEMÆRK: Timeren kan tælle op til 99:59

BAGGRUNDSLYS

Tryk på en knap for at oplyse displayet i 5 sekunder.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag til kl. 15.30)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hpschou.com

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Produceret i P.R.C.

Produceret for Harald Nyborg A/S