

# wasco®

## KUMMEFRYSER FB60A

Best.nr. 12408



## Indholdsfortegnelse

<b>SIKKERHEDSANVISNINGER</b> .....	3
<b>INSTALLATIONSVEJLEDNING</b> .....	3
<i>Før fryseren tages i brug</i> .....	3
<i>Installation</i> .....	3
<b>BRUG AF FRYSEREN</b> .....	4
<i>Kontrol af temperaturen</i> .....	4
<i>Note</i> .....	4
<i>Afrimning af fryseren</i> .....	4
<i>Advarsler</i> .....	4
<i>Gode råd, afrimning</i> .....	4
<i>Fryserrummet</i> .....	4
<b>VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE</b> .....	5
<i>Rengøring af fryseren</i> .....	5
<i>Hvis du skal på ferie</i> .....	5
<i>Flytning af fryseren</i> .....	5
<i>Råd til at spare energi</i> .....	5
<b>PROBLEMLØSNING</b> .....	6
<b>TIPS TIL ENERGIBESPARELSE</b> .....	7
<b>TEKNISK DATABLAD</b> .....	8

## Læs brugervejledningen omhyggeligt før kummefryseren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

### SIKKERHEDSANVISNINGER

1. **ADVARSEL** - Hold alle ventilationers åbninger fri for blokeringer.
2. **ADVARSEL** - Brug ikke mekaniske redskaber for at få en hurtigere afrimning, men kun de redskaber der er anbefalet af producenten.
3. **ADVARSEL** - Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.
4. **ADVARSEL** - Brug ikke elektriske redskaber indvendigt i fryseren med mindre de er anbefalede af producenten.
5. **ADVARSEL** - Strømmen til fryseren skal afbrydes før brugeren udfører vedligeholdelse.
6. **ADVARSEL** - Fryseren er ikke beregnet til brug af personer (også børn), med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de har fået instruktion af en voksen person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
7. **ADVARSEL** - Hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges, skal det udskiftes af en fagperson.
8. **ADVARSEL** - Venligst bortafskaf kummefryseren i henhold til de lokale aftaler i kommunen.
9. **ADVARSEL** - Opbevar ikke brandfarlige eller eksplosive masser som f.eks. aerosoldåser med brandfarlig drivgas i fryseren.
10. **ADVARSEL** - Denne kummefryser er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.
11. **ADVARSEL** - Sluk for strømmen til fryseren før udskiftning af pære.
12. **ADVARSEL** - Fryseren må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på en genbrugsplads. Hvis du opbevarer fryseren efter at den er taget ud af brug, så fjern døren, så børn ikke kan fanges i fryseren.

### INSTALLATIONSVEJLEDNING

#### *Før fryseren tages i brug*

- Fjern den indvendige og udvendige emballage.
- Kontroller at følgende dele er til stede:
  - Frysekurv
  - Brugervejledning
- Før der sluttet strøm til fryseren, skal den stå oprejst i ca. 2 timer. Dette vil reducere risikoen for fejlfunktioner i kølesystemet efter håndtering under transporten.
- Rengør fryseren indvendigt med lunkent vand og en blød klud.

#### *Installation*

- Denne fryser er udelukkende beregnet til fritstående opstilling, og må ikke overdækkes eller indbygges.
- Placer fryseren på et gulv der er stærkt nok til at bære fryseren når den er fyldt.
- Der skal være 15 cm frit bag ved fryseren for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
- Placer ikke fryseren i direkte sollys eller nær varmekilder som komfurer, radiatorer o.l. Direkte sollys har indflydelse på overfladen og varmekilder øger energiforbruget. Ekstremt kolde temperaturer kan også bevirke, at fryseren ikke fungerer ordentligt.
- Placer ikke fryseren i fugtige omgivelser.
- Fryseren skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Jordbenet må under ingen omstændigheder fjernes fra stikproppen. Venligst kontakt en autoriseret Service Center eller elektriker, vedr. spørgsmål omkring strøm.
- Når fryseren er tilsluttet, lad den da køle ned i 2-3 timer før der lægges madvarer i fryseren.

## BRUG AF FRYSEREN

### *Kontrol af temperaturen*

- Fryseren har en drejeknap for indstilling af temperaturen. Den er placeret i fryserens nederste højre hjørne.
- Indstillingsområdet er fra MIN til MAX og OFF position. Indstil fryseren til den temperatur der ønskes. Eller vælg OFF, for slukket.

### *Note*

- Ved at vælge OFF, stopper kølefunktionen, men strømmen stoppes ikke.
- Hvis strømmen har været afbrudt eller slukket, så vent 3-5 minutter før strømmen tilsluttes igen. Fryseren starter ikke hvis man tilslutter strømmen igen før denne periode er udløbet.
- Store mængder madvarer vil sænke fryserens frysekapacitet.
- Hvis du ønsker at ændre termostatsens indstilling, så indstil termostaten med et numerisk trin ad gangen, og lad fryseren stabilisere sig i adskillige timer mellem hver ændring.

### *Afrimning af fryseren*

- Den mest effektive brug og det laveste energiforbrug opnås ved at afrime fryseren når islaget på væggene er 3-5 mm tykt.
- Vælg et tidspunkt hvor der er mindst muligt lager af frosne madvarer.

### *Advarsler*

**Brug ikke kogende vand, det kan ødelægge plastdelene. Brug heller aldrig skarpe eller metal genstande til at skrabe is af, da reklamationsretten vil bortfalde. Brug en plastskraber.**

- Tag de frosne madvarer ud af fryseren og placer dem i et køleskab.
- Drej termostaten til: OFF.
- Tag stikproppen ud af stikkontakten. Den grønne lampe slukker.
- Under afrimningen smelter isen inde i fryseren.
- Fjern drænproppen i bunden af fryseren, ved at trække proppen lige op.
- Placer en lav opsamlingsbeholder under drænåbningen. Det afrimede vand vil løbe ud.
- Kontroller beholderen jævnligt, så det ikke løber over.
- Rengør fryseren indvendigt.
- Sæt drænproppen i igen.
- Sæt termostaten til den ønskede indstilling.
- Lad fryseren køle i 1 time.
- Læg madvarerne i fryseren igen.

### *Gode råd, afrimning*

Afrimning tager som regel nogle timer. Hvis døren er åben vil det afkorte afrimningstiden. Man kan også hælde varmt vand (*ikke kogende*) på isbelægningen. Pas på hvis du bruger en skraber, den kan meget let beskadige fryserummet og reklamationsretten vil da bortfalde.

### *Fryserummet*

- Fryserummet er konstrueret til langtidsopbevaring af madvarer. Opbevaringstid op til 3 måneder.
- Opbevaring af frosne madvarer varierer og den anbefalede opbevaringstid bør ikke overskrides. Anvisningerne for behandling af frosne madvarer skal følges ved afrimning.
- Frosne madvarer skal opbevares som anført af producenten på pakningen.
- Læg madvarer i fryseren hurtigst muligt efter indkøb. Følg anvisningerne på pakken om opbevaringstid.
- Fryserens dør kan blive beskadiget ved ekstremt store isdannelser. Foretag afrimning når isen er 3-5 mm tyk.
- Fryseren er forsynet med en kurv til uregelmæssigt formede pakker. For at nå andre områder af fryseren, kan kurven skydes fra side til side eller tages op.

## VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

### *Rengøring af fryseren*

- Efter at fryseren er blevet installeret, anbefales det at rengøre den med jævne mellemrum.
- Drej termostaten til OFF, afbryd strømmen og tag kurven og madvarerne ud.
- Afvask indersiderne med en fugtig klud med en opløsning af vand og bagepulver. Opløsningsforholdet er 2 spiseskefulde bagepulver til 2,5 dl vand.
- Afvask kurven med vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Hold tætningslisten i døre ren, det betyder meget for fryserens effektivitet.
- Ydersiderne af fryseren kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand.
- Tør indvendigt og udvendigt med en blød klud.
- Kondensatorrørene skal støvsuges hvis der ligger støv og snavs på dem.
- Det anbefales at rengøre fryseren hver gang den afrimes. Dette hjælper til, at bibeholde fryserens effektivitet.

### *Hvis du skal på ferie*

- **Korte ferier:** Lad fryseren køre hvis du er væk i mindre end 3 uger
- **Lange ferier:** Hvis fryseren ikke skal bruges i adskillige måneder, så tag alle madvarer ud og afbryd strømmen. Rengør og tør fryseren indvendigt. Lad døren stå lidt åben for at undgå lugt og mugdannelse. Sæt noget i klemme så døren ikke kan lukke helt.

### *Flytning af fryseren*

- Tag alle madvarer ud.
- Tape alle løse indvendige dele fast.
- Tag hjulene af for at undgå skader.
- Luk døren og tape den fast.
- Sørg for at fryseren står oprejst under transporten.

### *Råd til at spare energi*

- Fryseren bør opstilles det koldeste sted i rummet, væk fra varmekilder som direkte sollys og varmekanaler.
- Lad varm mad køle af til rumtemperatur før den lægges i fryseren. Hvis der lægges for meget mad i fryseren, tvinges kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer der indfryses for langsomt mister kvalitet eller bliver ødelagt.
- Husk at indpakke madvarer korrekt, og tør indpakningen af, før det kommer i fryseren. Dette reducerer isdannelsen i fryseren.
- Frysebeholdere bør ikke fores med alufolie eller papirservietter. Omslag hindrer cirkulationen af kold luft og gør fryseren mindre effektiv.
- Organiser og mærk madvarerne så det reducerer den tid som døren skal være åben. Tag så meget som muligt ud samtidigt og luk døren snarest muligt efterfølgende.

## PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsag/Mulig afhjælpning
Fryseren kører ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Der er ikke tilsluttet strøm.</li> <li>-Der er gået en sikring.</li> <li>-Termostaten står på OFF</li> </ul>
Kompressoren starter og stopper hele tiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rumtemperaturen er højere end normalt.</li> <li>-Der er lagt en stor portion madvarer i fryseren.</li> <li>-Døren åbnes for tit.</li> <li>-Døren er ikke rigtigt lukket.</li> <li>-Dørpakningen lukker ikke rigtigt.</li> <li>-Termostaten er ikke indstillet korrekt.</li> <li>-Fryseren har ikke nok afstand til væg.</li> <li>-Fryseren har nyligt været afbrudt i et stykke tid. Der går 4 timer før fryseren er kølet helt ned igen.</li> </ul>
Temperaturen indvendig er for høj	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Termostaten er indstillet for varmt. Sæt termostaten til en koldere indstilling og afvent i nogle timer at temperaturen stabiliserer sig.</li> <li>-Døren er holdt åben for længe eller åbnet for ofte. Varm luft der kommer ind i fryseren hver gang døren åbnes.</li> <li>-Døren er ikke rigtigt lukket eller dørpakningen slutter ikke tæt.</li> <li>-Der er for nyligt sat en større mængde varm mad i fryseren. Vent til fryseren har fået en chance til at nå den valgte temperatur.</li> <li>-Fryseren har nyligt været afbrudt i et stykke tid. Der går 4 timer før fryseren er kølet helt ned.</li> </ul>
Fryseren indvendig er for lav	<p>Termostaten er indstillet for koldt. Sæt termostaten til en varmere indstilling. Der kan gå adskillige timer før temperaturen har stabiliseret sig.</p>
Poppende eller knasende lyd når kompressoren starter	<p>Metaldele udvider sig og trækker sig sammen i rør med varm væske. Dette er normalt. Lyden vil minimeres eller helt forsvinde, når fryseren har kørt lidt længere.</p>
Boblende eller gurglende lyd som når vand koger	<p>Kølemidlet cirkulerer i systemet, dette er normalt.</p>
Vibrationer	<p>Kontroller at fryseren står i vater. Gulvet er uens eller svagt. Fryseren vipper på gulvet. Sæt fryseren i vater ved at lægge tynde træ- eller metalplader under dele af fryseren. Fryseren er for nær væggen bagved. Flyt den ud fra væggen, se "installation".</p>
Der dannes fugt på indersiden af fryserens vægge	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vejret er varmt og fugtigt, hvilket forøger rimdannelsen. Dette er normalt.</li> <li>-Døren er ikke lukket helt.</li> <li>-Døren er holdt åben for længe eller for ofte. Åbn ikke døren så ofte.</li> <li>-Dørens pakning slutter ikke tæt.</li> </ul>
Der dannes fugt på ydersiden af fryseren	<p>Døren er ikke lukket helt, kold luft inde fra fryseren, danner fugt på ydersiden.</p>
Døren vil ikke lukke helt	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fryseren er ikke i vater.</li> <li>-Pakningen er snavset.</li> <li>-Kurven er ikke placeret korrekt.</li> </ul>

## TIPS TIL ENERGIBESPARELSE

Prøv at lade være med at åbne døren for ofte, specielt når vejret er varmt og fugtigt. Hver gang du åbner døren, så husk at lukke den hurtigt igen.

Kontroller jævnligt, at fryseren har nok plads ved bagsiden til at få tilstrækkelig ventilation.

Til almindeligt brug bør termostaten stå i middel position.

Kontroller at madvarer er kølet ned til stuetemperatur før de lægges i fryseren.

Belægning af rim og is forøger energiforbruget. Afrim fryseren når isen er 3-5 mm tyk.

Den udvendige kondensator på bagsiden skal altid holdes fri for støv og snavs.

Følg instruktionerne i "opstilling" og i "tips til energibesparelser", ellers kan energiforbruget stige.

---

### **Importeret af:**

Harald Nyborg A/S  
Gammel Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

**Der tages forbehold for trykfejl.**

## TEKNISK DATABLAD

Varemærke	WASCO
Model	Best.nr. 12408/FB60A
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Kummefrysere
Energieffektivitetsklasse ❶	A+
Årligt elforbrug i kWh ❷	150 kWh
Nettorumfang køl	- L
Nettorumfang frys og stjernemærkning	60 L ****
Optøningstid ved strømafbrydelse	33 timer
Indfrysningsskapacitet	3 kg/24 t
Klimaklasse ❸	SN/N/ST/T
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	85,8 cm
Bredde	49,9 cm
Dybde	53,7 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50Hz

### Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 150 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse SN/N/ST/T. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 43 °C.



Dette symbol betyder, at fryseren ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation. På denne måde sikres det, at genanvendelige materialer udtages til oparbejdning, og at ikke-genbrugelige materialer bortskaffes på miljørigtig måde. På denne måde undgås negative virkninger på miljøet.