

wasco[®]

FRYSESKAB F31W

HN 12434

Brugervejledning

ADVARSEL:

Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne.

Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren.

GENERELT

For at få det bedste udbytte af fryseren, så tag dig tid til at læse denne brugervejledning. Emballagen skal afleveres på en genbrugsstation.

Når fryseren skal bortskaffes, skal den afleveres på en genbrugsstation, så den kan blive bortskaffet på miljømæssig forsvarlig måde.

Fryseren må kun bruges til det, den er beregnet til.

INSTALLATION

Placering af fryseren

Placer fryseren på et stabilt og plant underlag. For at undgå vibrationer og støj, skal fryseren stilles i vater og justeres med de forreste ben.

Vælg et godt ventileret sted og stil fryseren, så der er 10 cm luft rundt om den.

Sæt ikke fryseren i direkte sollys og ikke i nærheden af varmekilder.

Elektrisk tilslutning

Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. Fryseren er forsynet med en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler. Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse.

Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke respekteres og overholdes.

Advarsler

1. Der er fare for, at børn kan blive fanget i fryseren. Tag døren af fryseren, før den bortskaffes, og lad hylderne blive i fryseren, så børn ikke kan gemme sig i den.
2. Brug ikke forlængerledninger.

BRUG

Før strømmen tilsluttes første gang, skal al emballage fjernes, og fryseren skal rengøres indvendigt med lunkent vand og et mildt opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.

TEMPERATURKONTROL

Temperaturen i fryseren styres af en termostat, der kan indstilles med drejeknappen indvendigt i fryseren. Drej drejeknappen op eller ned for at indstille temperaturen indvendigt i fryseren. Markeringerne på knappen er MIN – NOR – MAX og OFF. MIN er den varmeste temperatur og MAX den koldeste temperatur. Start med at sætte temperaturen til NOR, som er den foretrukne temperatur til normal brug. Der kan indstilles til MIN og MAX, hvis man ønsker ændringer i temperaturen.

OPBEVARING AF FROSNE MADVARER

Når fryseren anvendes første gang eller efter afrimning, skal temperaturen sættes til MAX i minimum 2 timer, før der fyldes madvarer i fryseren. Madvarer, der indkøbes frosne, skal sættes i fryseren hurtigst muligt for at undgå optøning.

Instruktionerne for opbevaring, der findes på madvarernes emballage, skal altid følges.

FRYSNING AF FERSKE MADVARER

Sørg for, at madvarerne forberedes til frysning på den mest hygiejniske måde. Frysning alene steriliserer ikke madvarer. Det anbefales at pakke madvarerne i separate, brugsrigtige portioner, og ikke som én stor mængde.

Læg ikke varme madvarer i fryseren. Pak madvarerne i plastposer, alufolie eller frysebeholdere, før de sættes i fryseren. Se fryserens maksimale indfrysningsskapacitet i det tekniske datablad i denne manual.

AFRIMNING

Træk stikket ud af kontakten, åbn fryserens dør og fjern alle madvarer og opbevar dem på et koldt sted.

Brug en plastskraber til at fjerne isen, eller lad temperaturen stige, så isen smelter naturligt. Tør den resterende is og fugtighed af med en blød klud, og sæt stikket i kontakten igen.

RENGØRING AF FRYSEREN

Afbryd strømmen til fryseren før rengøring. Brug lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel. Rengør med en klud og aftør med en tør, blød klud.

FØR DER TILKALDES SERVICE

Kontroller først følgende punkter:

Fryseren kører ikke

1. Kontroller, at stikket er sat i kontakten.
2. Kontroller, at der er strøm i kontakten.

Fryseren støjer, når den kører

1. Kontroller, at fryseren står i vater, og at den ikke berører noget.

Fryseren køler ikke ordentligt

1. Hvis døren har været åbnet for ofte, vil det tage et stykke tid for fryseren at nå den indstillede temperatur.
2. Kontroller, at der er tilstrækkelig plads til luftgennemgang bag ved fryseren.

De følgende ting er normale for fryseren og er ikke problemer:

1. En lav, klikkende lyd er kølemidlets cirkulation i rørene.
2. Kompressoren bliver varm, når den arbejder.

UDE AF BRUG I LÆNGERE TID

Hvis fryseren ikke er i brug i længere tid, så gør følgende:

1. Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør fryseren som tidligere beskrevet, og lad døren stå åben, så der ikke danner sig ubehagelige lugte i fryseren, mens den ikke bruges.

RÅD OG VEJLEDNING

1. Forsøg ikke at åbne døren for ofte. Specielt hvis vejret er varmt og fugtigt. Hver gang døren åbnes, så luk den hurtigst muligt igen.
2. Kontroller med jævne mellemrum, at der er plads til tilstrækkelig ventilation rundt om fryseren, specielt på bagsiden af fryseren.
3. Ved normal brug og ved normale temperaturforhold, skal termostaten stå på NOR.
4. Før ferske madvarer sættes i fryseren, skal de være nedkølet til stuetemperatur.
5. Belægninger af rim og is forøger fryserens energiforbrug, så afrim fryseren, når belægningerne er 3-5 mm tykke.
6. Den udvendige kondensator på bagsiden af fryseren skal holdes fri for støv og urenheder.
7. Overvej altid at følge instruktionerne om at spare energi, da energiforbruget ellers kan blive væsentlig højere.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 12434- F31W
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Skabsfrysere
Energieffektivitetsklasse ❶	A+
Årligt elforbrug i kWh ❷	146 kWh
Nettorumfang køl	- L
Nettorumfang frys og stjernemærkning	31 L ****
Optøningstid ved strømafbrydelse	16 timer
Indfrysningsskapacitet	2 kg/24 t
Klimaklasse ❸	ST
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	49,2 cm
Bredde	47,2 cm
Dybde	45 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 146 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse ST. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 38 °C.