

## DK Vejledning til gribetang



(billede. 1)



(billede. 2)

1. Tag fat om grebet (håndtaget) og anbring fingrene på udløseren. Placer gummitangen over genstanden og tryk udløseren i bund ind mod håndtaget som vist på billede 2.



(billede. 3)

2. For at fastlåse genstanden i gribetangen skubbes knappen mod "lås", som pilen angiver. Gribetangen er nu låst som vist på billede 4.

3. Foretag trin 2 i omvendt rækkefølge for at låse gribetangen op.



(billede. 4)

## SE Instruktioner för griptång



(bild 1)



(bild 2)

1. Ta tag om greppet (handtaget) och placera fingrarna på utlösaren. Placera gummitången över föremålet och tryck in utlösaren mot handtaget som på bild 2.



(bild 3)

2. Skjut knappen mot "lås" enligt pilen för att låsa fast föremålet. Griptången är nu låst som på bild 4.



(bild 4)

3. Utför steg 2 i omvänd ordning för att låsa upp griptången.