



DK: OPSÆTNING AF TELTET

OBS! Det anbefales at der lægges en presenning under teltet, for at beskytte mod snavs og indtrængen af vand.

1. Fold rammen fladt ud på jorden, så benene er foldet helt ud, som vist på figur 1.
2. Løft op i toppen af rammen, så hele rammen rejser sig. Pres så låsemekanismen (2a) nedad til rammen låses fast. Placér rammen hvor teltet skal stå og fastgør med pløkker og barduner (2b).
3. Såfremt inderteltet er blevet afmonteret ved sidste nedtagning, fold da inderteltet ud og placér det under rammen som vist på figur 5. Fastgør inderteltet på jorden med pløkker og barduner, og hægt inderteltet fast i rammen med krogene, der sidder i inderteltets syninger.

* Bemærk: Det er ikke nødvendigt at afmontere inderteltet før nedtagning og nedpakning.

NEDTAGNING AF TELTET

1. Pak pløkker og barduner ned i den medfølgende pose og hægt evt. inderteltet af rammen. Når teltet er helt tørt pakkes det sammen. **OBS!** Pak aldrig telt eller rammen sammen hvis det er fugtigt.
2. Pres forsigtigt rammens låsemekanisme opad som vist på figur 4.
3. Fold rammens stænger sammen som vist på figur 6. Træk ud i stængerne inden du fodler dem.

ADVARSLER!

- Brug aldrig åben ild, stearinlys, gasblus m.v. inde i teltet.
- Brug aldrig åben ild, grill, gnister, eller varmekilder i nærheden af teltet.
- Rygning i teltet er ikke tilladt.
- Undersøg altid teltpladsens brandprocedure og slukningsudstyr.
- Hold udgangen fri, og lås aldrig lynlåsene.
- Sørg altid for god udluftning i teltet.

SE: UPPSÄTTNING AV TÄLTET

OBS! Det rekommenderas att du lägger en presenning under tältet för att skydda mot smuts och inträngning av vatten.

1. Vik ut ramen plant på marken så att benen är helt utvikta, såsom visas i figur 1.
2. Lyft upp toppen av ramen så att hela strukturen reser sig och tryck låsmekanismen (2a) nedåt tills ramen låses fast. Placera ramen där tältet ska stå och fäst det med tältpinnar och linor (2b).
3. Om innettältet monterades isär i samband med den senaste nedtagningen viker du ut tältet och placerar det under ramen. Fäst innettältet på marken med tältpinnar och linor och häng upp innettältet i ramen med krokarna som sitter i tältets sömmar.

* Obs: Det är inte nödvändigt att montera isär innettältet före nedtagning och nedpackning.

NEDTAGNING AV TÄLTET

1. Packa ned tältpinnar och linor i medföljande påse och lossa eventuellt innettältet från ramen. Packa ihop tältet först när det är helt torrt. Packa aldrig ned tält eller ram om de är fuktiga.
2. Tryck försiktigt ramens låsmekanism uppåt såsom visas i figur 4.
3. Vik ihop rammens stänger såsom visas i figur 6. Dra ut stavarna innan du viker ihop dem.

VARNINGAR!

- Tänd aldrig öppen eld, stearinljus, gasbrännare eller liknande inne i tältet.
- Tänd aldrig öppen eld, grillar som sprätter gnistor eller andra varmekällor i närheten av tältet.
- Rökning inne i tältet är inte tillåten.
- Kontrollera alltid tältplatsens brandrutiner och släckutrustning.
- Håll utgången fri och lås aldrig blixtlåsen.
- Se alltid till att tältet är väl ventilerat.



EASY UP telt · EASY UP tält

Produceret i Kina for: Harald Nyborg A/S · DK-5250 Odense SV
Tlf: +45 63 95 95 00 · Best nr. 12624 · Model: Camp Out 10103-3