

# Bärbar våg

## Användarmanual

HN12742



### Läs noggrant genom denna manual innan användning

Denna bärbara elektriska våg är smart utformad, lätt att använda, exakt, pålitlig, tålig mot vibrationer och dylikt. Den har dessutom följande funktioner: Automatisk nollställning, automatisk avstängning, byte av viktenhet, dataläs mm. Vågen är lämplig för användning av hela familjen i samband med resor, shopping och utomhusaktiviteter. Detta är det perfekta hjälpmedlet för vägning. Maximal kapacitet är 50 kg.

### Installera batteri

Ta bort batterilocket på baksidan av vågen. Sätt in ett litiumbatteri (CR2032) utifrån det som framgår av polerna. Sätt tillbaka locket.

### Aktivera vågen

Håll vågen lodrätt och tryck på av- / på-knappen. Detta väcker displayen. Efter några sekunder visas "0.00" på displayen och vågen är klar för användning.

### Väga föremål

När vågen har aktiverats, hänger man upp föremålet som man vill väga i remmen eller kroken. När föremålet är i vila, registreras data och den verkliga vikten samt texten "HOLD" visas i displayen. Om den totala vikten överstiger maximal kapacitet, visar displayen "O\_Ld". I sådana fall ska man omedelbart ta bort föremålet för att undvika skador på vågen.

### Val av viktenhet

Håll vågen lodrätt och tryck på av- / på-knappen. Detta väcker displayen. Efter några sekunder visas "0.00" på displayen och viktenheten kan ställas in.

### Avaktivera vågen

Vågen avaktiveras automatiskt 60 sekunder efter användning. För att avaktivera vågen manuellt, trycker man på av- / på-knappen.

### OBS!

1. Håll vågen lodrätt tills den aktiveras.
2. Håll uteslutande i vågens handtag vid vägning för exakt viktavläsning.
3. Använd vågen med omsorg.
4. Använd inte kemiska rengöringsmedel vid rengöring. Torka istället av vågen med en torr, mjuk trasa.
5. När ordet "LO" visas på skärmen, indikerar det låg strömförsörjning och batteriet bör bytas ut.