

Bruksanvisning

LED-ljus i vax med rörlig flamma, Ø 7,5 x H 10 cm.

För inomhus användning.

Modell: HN 12820.

LED-ljuset kan inte bytas ut.

Använder 3 x AAA-batterier (exkl.)

ANVÄNDNING

Ljuset tänds och släcks med strömbrytaren i botten.

ISÄTTNING AV BATTERIER

Ta bort batteriluckan i botten av ljuset. Sätt i 3 st. AAA-batterier (exkl.). Var uppmärksam på batteriernas polaritet. Sätt på luckan på rätt sätt igen.

BATTERIVARNINGAR:

- Blanda inte ihop nya och gamla batterier.
- Blanda inte ihop alkaliska, standard (kol-zink) och laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Sätt i batterierna med rätt polaritet. Kortsluta inte batteriterminalen.
- Ta ut batterierna när ljuset inte används under en längre period. Bortskaffa använda batterier enligt gällande lagar och regler i landet. Utsätt aldrig batterierna för eld då de kan läcka eller explodera.
- Försök aldrig att ladda batterier som inte är laddningsbara.
- Ta bort batterierna från ljuset innan de bortskaffas.

- Batterierna måste tas ut ur ljuset om de läcker.
- Var uppmärksam på att hud och ögon inte kommer i kontakt med den läckande batterivätskan.



VIKTIGT! Kassera aldrig produkten med det normala hushållsavfallet. När produkten måste bortskaffas ska den bortskaffas på ett miljömässigt korrekt sätt enligt de gällande WEEE-direktiven.

Importerad av:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ *För tryckfel ansvaras inte.*