

Bruksanvisning

LED-ljus, 3 st., i vax med rörlig flamma, Ø 7,5 x H 10/12,5/15 cm.

För inomhus användning.

Modell: HN 12821.

LED-ljusen kan inte bytas ut.

Använder 3 x AAA-batterier (exkl.) per ljus.

Fjärrkontrollen använder 1 x CR2025-batteri (inkl.).

Räckvidd, fjärrkontroll: 3–5 m.

ANVÄNDNING

Ljuset tänds och släcks med strömbrytaren i botten. Om strömbrytaren till ljusen har ställts in på ON kan de tändas och släckas med fjärrkontrollen.

ISÄTTNING AV BATTERIER

Ljus - Ta bort batteriluckan i botten av ljuset. Sätt i 3 st. AAA-batterier (exkl.). Var uppmärksam på batteriernas polaritet. Sätt på luckan på rätt sätt igen.

Fjärrkontroll – Ta ut batterihållaren genom att trycka in tappen och dra. Lägg i det medföljande CR2025 3V litiumbatteriet i hållaren. Var uppmärksam på batteriets polaritet. Sätt på plats hållaren på rätt sätt i batteriporten igen. Hållaren klickar på plats.

BATTERIVARNINGAR:

- Blanda inte ihop nya och gamla batterier.
- Blanda inte ihop alkaliska, standard (kol-zink) och laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.

- Sätt i batterierna med rätt polaritet. Kortsluta inte batteriterminalen.
- Ta ut batterierna när ljusen inte används under en längre period. Bortskaffa använda batterier enligt gällande lagar och regler i landet. Utsätt aldrig batterierna för eld då de kan läcka eller explodera.
- Försök aldrig att ladda batterier som inte är laddningsbara.
- Ta bort batterierna från ljuset innan de bortskaffas.
- Batterierna måste tas ut ur ljuset om de läcker.
- Var uppmärksam på att hud och ögon inte kommer i kontakt med den läckande batterivätskan.



VIKTIGT! Kassera aldrig produkten med det normala hushållsavfallet. När produkten måste bortskaffas ska den bortskaffas på ett miljömässigt korrekt sätt enligt de gällande WEEE-direktiven.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ För tryckfel ansvaras inte.