

# LIFE RØGALARM 9 VOLT TRÅDLØS SAMMENKOBLING MANUAL

**FOSS**  
EUROPE A/S

## TILLYKKE MED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra.

## FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af 9 volt batteri og vil alarmere med høj hyle-tone og en blinkende, rød LED lampe.

Alarmen er sammenkoblingsbar trådløst via radiobølger (868,4 MHz) med op til 20 alarmer af denne type eller art. no. 100231 (230 volt udgave).

## PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder, som f.eks. køkken eller bryggers. Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage. Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

### Undgå:

Placering i støv, røgfylde og fugtige rum.  
Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

## INSTALLERING

### Sådan gør du:

- Tag bagstykket af røgalarmen – Tryk på de 2 tapper på hver sin side for at frigøre dette.
- Indstil kode via de 4 "tapper" i bagstykket. Skub forsigtigt "tapperne" op og ned – Samme kode laves på ALLE alarmer der ønskes sammenkoblet trådløst.
- Find egnet sted til placering af bagstykket og sæt dette op vha. de medfølgende skruer
- Isæt 9 volt batteri.
- Anbring røgalarm i bagstykket – Vær forsigtig når den klikkes i så ikke stikket i bagstykket beskadiges
- Test på test-knappen (se afsnittet "TEST")

## DRIFT

**Almindelig drift:** Den røde LED lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

**Alarm:** Den røde LED lampe vil blinke og høj alarmtone lyde. Pausefunktion: Kan aktiveres hvis følsomhed ønskes reduceret i en kortere periode (10 min.) fx ved madlavning. Hold testknappen nede i ca. 3 sek. Den røde LED lampe vil herefter blinke hvert 10. sek. som indikation på nedsat følsomhed. Skulle massiv røg opstå under pausefunktion vil alarmen fortsat blive aktiveret og advare med høj alarmtone.

## TEST

Tryk på testknappen i ca. 3. sek. til alarmen lyder – Det gøres 1 gang om ugen, og altid efter bortrejse.

Kontrolér ligeledes jævnligt at den røde LED lampe blinker.

Husk at teste alle alarmer i systemet.

## BATTERISKIFT

Signaleres ved et kort "bip" 1 gang / min. i ca. 30 dage – Batteriet bør skiftes omgående. Når en af alarmerne i systemet signalerer "batteriskift" vil de øvrige alarmer signalere dette med et kort bip 1 gang i timen.

Husk altid at teste alle alarmer efter batteriskift.

## VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

## NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter.
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.
- Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke.

## TEKNIK

Batteri – 9 volt 6LR61  
Batterilevetid – Ca. 1 år ved normal brug  
Sendefrekvens – 868,4 MHz  
Digital modulation / transmission – GFSK / 50 Kbps  
Koder – 16 forskellige  
Rækkevidde – Op til 50 meter – Kan afhænge af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr.  
Røgfølsomhed - 0,65% - 1,52% "foot obscuration"  
Luftfugtighed - 10% - 90%  
Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.  
Lydstyrke - 85 dB / 3 meter

## IMPORTØR

Foss Europe A/S  
Wichmandsgade 5E  
DK-5000 Odense C

[www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)

