

Tillæg til manual til LIFE Røg & varmealarm LINK (nr. 100241)

**Test af alarmerne i system / Er der forbindelse mellem dem ?**

Tryk på testknappen på en af alarmerne – Denne alarm vil nu afgive lyd som beskrevet under test (3 bip pr. 1,5 sek.) – Hold knappen inde indtil alle alarmer i systemet afgiver alarm (2 bip med 1,2 sek. pause)

Systemet stander automatisk testen, rør IKKE testknappen på de alarmer der er blevet aktiveret under testen da dette vil sætte alarmerne i pause funktion (se afsnittet pausefunktion)

Bemærk, batteriskift nulstiller ikke kodning – Ønskes nulstilling se da afsnittet: ”Installering og kodning”