

Heatmax[®]

INDUSTRIVARMEBLÆSER

HN nr. 13870

Manual



Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Brug kun varmeblæseren efter de forholdsregler, der er beskrevet i brugsanvisningen.
3. Tilslut kun varmeblæseren til et 400V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person.
4. Varmeblæseren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
5. Undgå at bruge forlængerledninger, men hvis det er absolut nødvendigt, så benyt en der er så kort som mulig, og sørg for den er udstrakt.
6. Brug ikke varmeblæseren hvis ledningen eller stikket er i stykker eller hvis blæseren har en funktionsfejl. Blæseren skal repareres på et autoriseret serviceværksted.
7. Sluk for varmeblæseren og træk stikket ud før den flyttes eller rengøres. Træk altid stikket ud, hvis den ikke er i brug.
8. Nettiledningen kan og må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
9. Stik ikke fingrer eller andre ting ind i varmeblæseren - det kan medføre skade, brand eller elektrisk chok.
10. Bloker ikke nogen af åbninger på varmeblæseren. Den må ikke overdækkes.
11. Placer aldrig varmeblæseren på en ujævn overflade.
12. Overdæk ikke ledningen. Placer den, så man ikke snubler i den.
13. Varmeblæseren bliver varm, når den er i brug - rør derfor ikke ved den - brug håndtaget, hvis den skal flyttes.
14. Brug ikke varmeblæseren i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier.
15. Varmeblæseren må ikke benyttes udendørs.
16. Tilslut ikke andre apparater til samme stikkontakt.

FUNKTIONSPANEL

Funktionspanelet, der sidder på fronten af varmeblæser, består af 2 drejeknapper: termostat (venstre knap) og funktionsknap (højre knap). Funktionsknappen har 4 positioner.

O = OFF/SLUK

1 = Kun blæsemotoren kører - der produceres ikke varmt luft (55W).

2 = Lav blæsefunktion + varme ved lav styrke (4500W).

3 = Lav blæsefunktion + varme ved høj styrke (9000W).

4 = Høj blæsefunktion + varme ved fuld styrke (9000W).

Termostat: Drej termostaten mod højre for at øge temperaturen og mod venstre for at mindske temperaturen.

Reset-knap: = nulstille (se sikkerhedsforanstaltninger næste side).

INSTALLATION OG BRUG

Sørg for at varmeblæseren ikke har nogen synlig skader eller fejl inden den tages i brug. Placer den på en stabil og jævn ikke brandbar overflade. Placer den minimum 1 meter fra vægge. Placer den aldrig direkte under en stikkontakt.

Tilslut varmeblæseren til strømudtaget. Drej termostaten så langt til højre som muligt. Drej herefter funktionsknappen om på den ønskede funktion.

TERMOSTAT

Termostaten fastholder den ønskede temperatur.

Den ønskede temperatur indstilles således:

- Drej termostaten så langt til højre som muligt.
- Drej funktionsknappen om på den ønskede funktion.
- Når den ønskede varme i rummet er nået, drejes termostaten langsomt mod venstre indtil der høres et klik - drej ikke knappen længere. Varmeblæseren vil nu automatisk fastholde denne temperatur.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Varmeblæseren er udstyret med en overophedningssikring, der automatisk slår den fra, hvis den bliver for varm indvendig. Hvis dette sker, skal varmeblæseren omgående slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Lad varmeblæseren køle af i minimum 10 minutter og nulstil (reset) den, ved at stikke en blyant ind i det lille reset hul på fronten (mellem de 2 drejeknapper). Tilslut varmeblæseren igen og tænd for den som tidligere. Der er som regel en grund til, at varmeblæseren overopheder; tjek om varmeblæseren er tildækket, om den er placeret for tæt på vægge eller andre objekter. Tjek om forskærm eller bagskærm (gitterene) er tildækket eller om propellen er tilstoppet. Udbedre problemet selv, hvis muligt ellers skal varmeblæseren sendes til reparation på et autoriseret serviceværksted.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør varmeblæseren jævnligt.

Varmeblæseren skal rengøres med en støvsuger eller kompressor. Fjern ikke bag- eller forskærmen, men blæs igennem dem i stedet.

Tør ydersiden af med en let fugtig klud. Brug aldrig ætsende eller opløsende rengøringsmidler til rengøring. Husk altid at slukke varmeblæseren og tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Hvis varmeblæseren ikke skal bruges i en længere periode, skal den opbevares i emballagen på et tørt og støvfrit sted.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt, varm luft:	4500 og 9000 W
Effekt, kold luft:	55 W
Strømudtag:	400 V - 50 Hz
Indstillinger:	4 (55W hurtig, 4500W langsom, 9000W langsom, 9000W hurtig)
Temperatur:	Termostatstyring: 0-40°C
Mål:	H: 48cm x B: 35cm x D: 44(48)cm
Vægt:	11,6 kg.

Behøver min. 10A sikring.