

Heatmax[®]

OLIERADIATOR

HN nr.
13873 + 13874

Manual



Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.

NY-15D 7 RIBBER 1500W
NY-20D 9 RIBBER 2000W

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
- Når olieradiatoren ikke er i brug eller skal rengøres, skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- Brug kun olieradiatoren i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning.
- Olieradiatoren er kun til indendørs brug.
- Ledningen må ikke komme i berøring med varme genstande.
- Olieradiatoren må aldrig overdækkes eller indbygges.
- Må ikke bruges af børn eller umyndige personer.
- Ledningen kan og må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.

MONTERING AF HJUL

- Anbring olieradiatoren med bunden i vejret.
BEMÆRK: Bunden er der, hvor ledningsoprullet er monteret!
- Rundt om mellemrummet mellem første og anden ribbe sættes bøjlen og hjulpladen.
- Vingemøtrikkerne sættes på og skrues efter.
- Skru hjulene fast i de yderste huller på hjulpladen.
- Vend olieradiatoren, så den står på hjulene.
- Vent 5-10 minutter før olieradiatoren tilsluttes strøm.

ANVENDELSE

- Sørg for at olieradiatoren altid står på en lige og fast overflade.
- Vælg den ønskede watt effekt ved hjælp af de 2 kontakter: der er 3 kombinationsmuligheder:

	7 RIBBER	9 RIBBER
Kontakt I	Olieradiatoren kører på 600W	Olieradiatoren kører på 800W
Kontakt II	Olieradiatoren kører på 900W	Olieradiatoren kører på 1200W
Kontakt III	Olieradiatoren kører på 1500W	Olieradiatoren kører på 2000W

- Sæt stikket i stikkontakten. Olieradiatoren er nu tilsluttet.
- Stil termostatknapen i den højeste position.
- Når temperaturen i rummet er som ønsket, drejes termostaten ned indtil indikatorlampen slukkes.
- Hvis rumtemperaturen ønskes ændret, drejes termostaten ned for at sænke temperaturen og op for at øge temperaturen.
- Når rumtemperaturen er lavere end den temperatur der er sat på termostaten, lyser indikatorlampen.

- Efter brug skal begge kontakter sættes i 0 position og termostatknappen drejes om på 0.

RENGØRING

- Tag altid stikke ud af stikkontakten og lad den køle af inden den rengøres.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler. Rengør med en fugtig klud med en smule sæbe på.

VIGTIGT

- Olieradiatoren må ikke tilsluttes strøm inden hjulene er monteret,
- Olieradiatoren må kun bruges opretstående - som vist på nedenstående billede.
- Olieradiatoren skal stå frit for at kunne levere den optimale ydelse.
- Placer radiatoren min. 90cm fra vægge, møbler og andre brandbare objekter.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål:	7 rib: H. 63 x B. 35 x D. 24cm. 9 rib: H. 63 x B. 43 x D. 24cm.
Vægt:	7 rib: 8kg. 9 rib: 10kg.
Opvarmningsevne:	Man regner med ca. 100 watt pr. m ² , i isolerede rum.

*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Afløber det elektroniske udstyr på en
genbrugsstation.*

