

Heatmax[®]

VARMEBLÆSER

230V~ 50Hz

1800W



Produktet er ikke egnet som primær varmekilde.

Manual

HN nr. 13876

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
3. Opbevares utilgængeligt for børn.
4. Må ikke overdækkes.
5. Placer aldrig varmeblæseren direkte under stikkontakten.
6. Varmeblæseren bliver varm når den er i brug, skal den flyttes, skal man benytte håndtaget.
7. Placer aldrig varmeblæseren i nærheden af letantændelige ting, så som møbler, puder, papirer, tøj, gardiner ol.
8. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når varmeblæseren ikke er i brug.
9. Benyt ikke varmeblæseren, hvis der er skader på ledning eller stik, eller hvis den er i stykker, blevet tabt, væltet eller på anden måde er skadet. Afskaf den på forsvarlig vis eller indlever den til reparation på et autoriseret service værksted.
10. Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
11. Advarsel: Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af brusere, badekar, vaskebassiner, swimmingpools osv.
12. Placer aldrig ledningen under gulvtæpper, møbler eller andre letantændelige kilder, sørg altid for at ledningen er forsvarligt placeret.
13. Sluk altid varmeblæseren inden stikket trækkes ud.
14. Stik aldrig genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen.
15. Sørg for at holde luftindgangen samt luftudstrømningen fri for genstande.
16. Varmeblæseren må ikke bruges i rum med eksplosivt gas eller mens der bruges brandfarlige opløsningsmidler, lak eller lim.
17. Brug kun varmeblæseren som beskrevet her i vejledningen, al anden brug som ikke er anbefalet af producenten, kan være skadeligt for ting og personer.
18. Tilslut altid varmeblæseren direkte til stikkontakten i væggen, brug aldrig en forlængerledning.
19. Placeres på en stabil plan overflade.
20. Gem denne brugsanvisning til senere brug.

Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

BETJENING

1. Drej den højre termostat knap med uret til maksimum position.
2. Når den venstre varme knap er i 0 positionen, drejes knappen med uret - power indikator lampen vil tænde, og varmeblæseren starter på første niveau (1000W), drej knappen yderligere og varmeblæseren kører nu på niveau 2 (1800W).
3. Når den venstre varme knap er i 0 positionen drejes knappen mod uret - power indikator lampen vil tænde, og varmeblæseren starter på niveau 1(1000W) og roterer samtidig, drej knappen yderligere og varmeblæseren kører nu på niveau 2 (1800W) imens den roterer.
4. Juster termostaten til den ønskede temperatur.
5. Efter endt brug, drejes knapperne til 0 position, og stikket trækkes ud af kontakten.

VEDLIGEHOLDELSE

Inden varmeblæseren rengøres, skal man sikre at den ikke er tilsluttet, og kølet helt ned, efter rengøring opbevares den i kassen på et tørt sted.

Hvis varmeblæseren bliver meget beskidt, kan den vaske af med en opvredet klud, put den aldrig i vand, og benyt aldrig brandfarlige væsker til at rengøre den med.

Model: NSBK-180SK

HN nr. 13876

230V, 50Hz, 1000/1800W

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.

Husk at respektere de lokale regler.

Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S, 5250 Odense SV

