

BRUGERVEJLEDNING

SJÖBO

UR MED VEJRSTATION HN 1743



- 1 MIN/MAX
- 2 TIMER
- 3 MINUTTER
- 4 CLEAR (nulstil)
- 5 12/24 timers visning og °C/°F visning
- 6 Temperatursensor

FUNKTIONER

- LCD ur
- 12/24 timers visning
- Temperaturdisplay med valgbar Celsius (°C) og Fahrenheit (°F) visning
- Indendørs og udendørs termometer
- Min. og max. temperaturregistrering fra 0 timer til aktuel tid
- Temperaturtendens (indenfor 1 time)
- Frostvarsel

SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	0 ~ +50 °C (indendørs) -50 ~ +70 °C (udendørs)
Temperaturnøjagtighed	0,1 °C
Strømforsyning	2 stk. AG13 (1,5V)
Batterilevetid	Ca. 1 år

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Skru skruen i batteridækslet af, tag dækslet af og udskift batterierne. Vær opmærksom på, at plus og minus polaritet er korrekt. Sæt batteridækslet på plads og skru skruen i. Bland ikke brugte og nye batterier.

INDSTILLINGER

I normal status, tryk på **HOURL** eller **MIN** knappen for at forøge timer eller minutter. Hvis knapperne holdes nede, skifter tallene hurtigt.

Tryk på **12/24 • °C/°F** knappen i 1 sekund for at skifte mellem 12 og 24 timers visning.

Tryk på **12/24 • °C/°F** knappen for at skifte imellem temperaturvisning i Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

ANVENDELSE

Fjern beskyttelsesfilmen fra den selvklæbende pude på temperatursensoren og klæb den fast udendørs, f.eks. på ydersiden af et vindue.

Tryk på **MIN/MAX** knappen for at skifte fra den aktuelle temperatur til min. eller max. temperatur.

Når min. eller max. temperatur vises, tryk på **CLEAR** knappen for at nulstille hukommelsen.

Tendenssymbolerne ↗ (for stigende temperatur) og ↘ (for faldende temperatur) vil vises, hvis ændringerne er mere end 1 °C på en time, hvis ikke vil ⇒ symbolet vises.

I normal status, tryk på **CLEAR** knappen for at fjerne temperaturtendenssymbolerne ↗ og ↘, i stedet vises så ⇒ symbolet.

Hvis udendørstemperaturen falder til området -1 ~ +4 °C, vises frostadvarselssymbolet ❄.

VEDLIGEHOLDELSE

Placér ikke uret på steder, hvor der er fugt, støv eller ætsende luftarter.

Undgå kraftige slag og vibrationer.

Ethvert elektrostatisk felt på +/- 8 kV eller et kraftigt magnetisk felt vil forårsage fejlfunktioner, og batterierne må tages ud for at nulstille uret.

Hvis uret ikke bruges i længere tid, bør batterierne tages ud. Tag omgående brugte batterier ud. Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation eller til en tilsvarende indsamlingsordning.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ **Der tages forbehold for trykfejl.**