

Brugervejledning

SJÖBO

DIGITALT RADIOSTYRET VÆGUR EWU01 HN 1924

FUNKTIONER

Digitalt LCD-ur med kalender

Valgbar 12/24 timers visning

Daglig vækkefunktion

10 mulige sprog for visning af ugedag
(engelsk – fransk – tysk – hollandsk – spansk – italiensk – portugisisk – dansk – tjekkisk – polsk)

Automatisk skift mellem sommer- og vintertid – kan også skiftes manuelt

24-timers tidszoneindstilling

Viser uge og månefase

Digitaltermometer fra -9,9 °C til +50 °C

BESKRIVELSE AF FUNKTIONSTASTERNE

MODE	Skift af visningsformat
SET	Indstillinger
ALARM	Ind- og udkobling af vækkefunktion
▲ • 12/24	Højere tal / Valg af 12/24 timers visning
▼ • °C/°F	Lavere tal / Omskiftning mellem °C og °F
RESET	Tilbagestilling

ISÆTNING AF BATTERIER

Der skal bruges 2 stk. batterier type AA (1,5V).
Fjern dækslet til batterihuset og isæt batterierne. Vær opmærksom på + og – mærkningen.
Sæt dækslet i batterihuset.



Anvend ikke nye og brugte batterier sammen.



Anvend ikke almindelige alkali-batterier sammen med genopladelige batterier.

MODTAGELSE AF RADIOTIDSSIGNALET

1. Når batterierne er sat i eller ved at trykke på **RESET** knappen på bagsiden af uret, vises det fulde display, og en biptone lyder. Dermed modtages radiotidssignalet automatisk, og det blinkende symbol **||||** viser, at signalet modtages. Når et tidssignal modtages, vises signalstyrken vedvarende. Modtagelsesprocessen kan vare 3-10 minutter.
2. Uret modtager automatisk tidssignalet 4 gange om dagen, kl. 02:00 – 08:00 – 14:00 – 20:00.
3. Hvis den automatiske modtagelse svigter, eller hvis uret er i ikke-automatisk tilstand, tryk da på **▼ • °C/°F** i 4 sekunder, hvorved uret går i modtagelsestilstand.
4. Modtagelsesprocessen kan afsluttes, når der igen trykkes på **▼ • °C/°F** i 4 sekunder.

Ved modtagelse af radiotidssignalet skal man være opmærksom på følgende:

1. Som ved alle andre radiomodtagere, afhænger modtagelsen i høj grad af sted og placering.
2. Uret skal befinde sig indenfor en omkreds af 1500 km fra radiosenderen.
3. For bedre modtagelse skal forstyrrende signaler undgås, og berør eller flyt ikke uret.
4. Placer ikke uret i nærheden af radiostøjkilder som computerskærme eller TV apparater. Der anbefales en afstand af 2-2,5 meter.
5. I en betonbygning svækkes radiosignalet. Placer derfor uret i nærheden af et vindue, og drej uret således, at enten for- eller bagside vender mod senderen.
6. For at lette den automatiske indstilling, kan du f.eks. lægge uret på et bord natten over og indstille tiden manuelt. Der er mindre atmosfæriske forstyrrelser om natten, som gør modtagelse af radiosignaler bedre.

INDSTILLINGER

Indstilling af tid og kalender

1. Hvis automatisk modtagelse ikke er mulig, kan uret indstilles manuelt.
2. Tryk på **SET** knappen i 3 sekunder for at aktivere indstilling af tid og dato. YEAR blinker nu. Herefter trykkes på **SET** knappen for at vælge følgende indstillingspunkter:
YEAR (år) → MONTH (måned) → DATE (dato) → HOUR (time) → MINUTE (minut) → DAY (sprog for ugedag) → TIME ZONE (tidszone) → DST (sommer-/vintertid) → Confirm and Exit (bekræft og forlad menuen).
Sprogkoder for DAY (ugedage): ENG-Engelsk – FRA-Fransk – DEU-Tysk – DUT-Hollandsk – ESP-Spansk – ITA-Italiensk – POR-Portugisisk – DAN-Dansk – CEC-Tjekkisk – POL-Polsk
3. Når en af indstillingskoderne blinker, foretages indstillingen ved at trykke på enten **▲ • 12/24** eller **▼ • °C/°F** knappen.
4. Fortløbende kalender fra 2000 til 2099.
5. Når der indstilles en dato, bliver ugedag, uge og månefase tilsvarende indstillet.




Når batterierne isættes, eller hvis der trykkes på **RESET** knappen på urets bagside, vises i displayet DAY (ugedag) på engelsk, og standardindstillingen for DST (sommer-/vintertid) er ON.



Uret har mandag som første ugedag, og ugen med den 4. januar som den første uge i året.


ALARMINDSTILLINGER


1. Når uret er i normalvisning, trykkes på **MODE** knappen for at ændre visningen i displayet.



AL1 er daglig vækkealarm.

2. I alarmstatus trykkes på **SET** knappen i 3 sekunder for at aktivere alarmindstillingerne. Visningen HOUR for alarmen blinker. Tryk på **SET** knappen for at vælge følgende punkter: HOUR → MINUTE → Confirm og Exit. Når et punkt blinker, trykkes på enten ▲ • 12/24 eller ▼ • °C/°F knappen for at foretage indstillingen.
3. I normalvisning trykkes på knappen **ALARM** for at ind- eller udkoble alarmen.




Når alarmfunktionen er aktiveret, vises alarmsymbolet  i displayet.

INDSTILLINGSTIPS

1. Hvis knappen ▲ • 12/24 eller ▼ • °C/°F holdes nedtrykket, kan indstillinger hurtigt foretages.
2. Foretages der ikke en indstilling indenfor 10 sekunder, gemmer uret indstillingerne og forlader menuen.

ANVENDELSE

1. I normalvisning skiftes der mellem 12 og 24 timers visning ved at trykke på ▲ • 12/24 knappen.
2. Der skiftes mellem visning af °C og °F ved at trykke på ▼ • °C/°F knappen.
3. Når alarmsignalet lyder, blinker alarmsymbolet , og alarmtonen lyder 1 minut, eller indtil der trykkes på en vilkårlig knap.
4. I tilfælde af fejlfunktion nulstilles uret ved at trykke på knappen **RESET** med en tynd, men ikke for spids genstand.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Placer ikke uret i fugtige eller støvede omgivelser eller i andre omgivelser, der er skadelige for uret.
2. Udsæt ikke uret for rystelser.
3. Elektrostatisk opladning på ± 8 V såvel som stærke magnetfelter kan medføre fejlfunktioner.

4. Når displayet bliver svagere, skal batterierne omgående udskiftes. Vær opmærksom på plus og minus markeringerne.
5. Bortskaf batterierne på forsvarlig måde ved aflevering på en genbrugsstation eller til en anden indsamlingsordning.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation.

Importeret af:
A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*