

BRUGERVEJLEDNING

VÆRDISKAB

MODEL S-50EB

35X33X50 CM

→ SÅDAN PROGRAMMERER DU 1. KODE

Tryk på den røde knap bag døren. Du hører et kort bip, og den gule LED vil lyse. Den ønskede kode kan have 3 til 8 tal, og alle tal fra 0 til 9 kan bruges, så trykkes tast "A" for bekræftelse. (Den gule LED vil blinke 2 gange og du vil høre 2 korte bip). Nu har du installeret 1. kode.

→ SÅDAN ÆNDRER DU 1. KODE

Åbn døren, og herefter kan du ændre 1. kode, når du vil, som ovenfor nævnt i programmereingen.

→ SÅDAN PROGRAMMERER DU 2. KODE

Tryk taste "0" 2 gange efter hinanden og tryk på den røde knap bag døren. (Du hører to korte bip, og den gule LED vil lyse). Indtast 2. kode der kan have 3 til 8 tal, og alle tal fra 0 til 9 kan bruges, tryk så tast "B" for bekræftelse. (Den gule LED vil blinke 2 gange, og du vil høre 2 korte bip). Nu har du installeret 2. kode, som ikke umiddelbart kan slettes.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du programmere din 2. kode og huske den.

→ SÅDAN ÅBNER DU VÆRDISKABET

Indtast din kode, tryk tast "A" / "B" for bekræftelse (Den grønne LED vil lyse og du vil høre to korte bip), drej så knappen med uret for at åbne døren.

→ SÅDAN ÅBNER DU VÆRDISKABET - VED BRUG AF NØGLE

Når batterierne er helt flade eller brugeren har glemt koden, bør nøglen bruges til at negligere låsen og åbne døren.

Fjern låsedækslet og isæt nøglen i låsen og drej mod uret, derefter drejes åbningshåndtaget med uret, og døren kan åbnes.

→ SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER

Hvis den røde LED lyser, skal batterierne udskiftes. Åbn først døren, batteriboksen sidder på bagsiden af døren. Når man har trykket på toppen af batteriboksen, markeret med en pil, og fjernet låget, kan man udskifte batterierne. Der skal anvendes 4 stk. batterier af type AA.

Husk at vende batterierne rigtigt, da elektronikken kan blive beskadiget ved fejlmontering.

→ SÅDAN LÅSER DU DØREN

Luk døren og drej håndtaget imod urets retning for at låse værdiskabet.

→ → → HUSK: Opbevar aldrig nøglen i værdiskabet! ← ← ←

Det anbefales at fastgøre værdiskabet til f.eks. en stabil væg - kun på denne måde kan skabet betragtes som værende helt sikkert ift. ulykker.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl

Brugervejledning opdateret pr. oktober 2016.