

Heatmax®

Turbo Gasbrænder Gasbrännare

Produceret for:
Harald Nyborg A/S
DK-5250 Odense SV
Tlf. +45 63 95 95 00
Best. nr. 3385
Model: YZ-022



DK - Vejledning: Læs og forstå denne vejledning inden ibrugtagning. Gem til senere brug. Vejledningen indeholder alle sikkerhedsoplysninger vedr. produktet, så man undgår uheld og at forvoldte skader. Producenten påtager sig intet ansvar for produktet, hvis det ikke bruges efter hensigten. Gasbrænderen bruger butan gas, og er testet iht. gældende regler, EN521. Den refill lighergas der skal bruges, skal være godkendt iht. EN417.

Sikkerhed: Brug aldrig gasbrænderen i nærheden af brændbare materialer, brændbare væsker, åben ild, cigaretter, gnister o.lign. Brug aldrig en defekt eller utæt gasbrænder. Spidsen af gasbrænderen skal altid pege væk fra kroppen. Brug aldrig gasbrænderen på steder hvor der er tørt og risiko for antænding. Forsøg aldrig at reparere gasbrænderen. Peg aldrig på personer eller brændbare materialer der ikke ønskes antændt med gasbrænderen. **OBS!** Efter brug er gasbrænderen meget varm. Lad den køle af inden den lægges på plads. Rør aldrig ved metallet på en gasbrænder, som lige har været tændt.

Påfyldning af gas: Anvend kun butan lighergas. Før påfyldningen påbegyndes skal gasbrænderen være slukket. Gasbeholderens påfyldningsstuds indsættes vertikalt i påfyldningsventilen (4). For at opnå det bedst resultat under påfyldning af gassen, skal du bruge små pumpende bevægelser. Lad der gå 2-3 minutter efter påfyldning af gassen før brænderen benyttes/tændes.

Anvendelse: Tryk børnesikringen (3) ned for at afsikre gasbrænderen. Tryk på piezotændingen (2) til gassen antændes. Regulér nu flammens størrelse på gasregulatoren (1), alt efter hvor stor flammen skal være. Når piezotændingen (2) slippes, slukkes der automatisk for flammen/gassen.

Hvis der ønskes en vedvarende flamme, tryk da børnesikringen ned, tryk på piezotændingen, hvorefter lås/sluk-knappen (5) skubbes over på "CONTINUOUS", piezotændingen slippes og der vil være en vedvarende flamme. Når brænderen har været brugt med en vedvarende flamme, slukkes brænderen ved at benytte lås/sluk-knappen (5). Knappen skubbes fra "CONTINUOUS" til "OFF" og brænderen er nu slukket.

Ved at skubbe knappene "flammejustering" (6) frem, kan der skiftes mellem en almindelig flamme (billed A) og en blød flamme (billed B).

Slukning af gasbrænderen: Der kan være gas i gasrøret efter at knappen er sluppet, og derfor slukker gasbrænderen ikke altid med det samme.

Mens gasbrænderen er tændt: Vær meget opmærksom på antændingskilder, især i tørt vejr/tørre perioder af året.

Hvis der ikke er nok tilførsel af gas, kan gasbeholderen være tom.

Opbevaring: Opbevar køligt og tørt. Udsæt aldrig gasbrænderen for direkte sollys under opbevaring. Opbevares ulykkesfærdigt for børn.

SE - Instruktions: Läs och förstå dessa instruktioner innan användning. Spara dem för senare bruk. Instruktionerna innehåller all säkerhetsinformation om produkten så att du kan undvika personskadorna och materiella skador. Tillverkaren tar inget ansvar för produkten om den inte används på avsett vis. Gasbrännaren använder butan och är testad enligt gällande regler, EN521. Den refill ländargas som ska användas måste vara godkänd enligt EN417.

Säkerhet: Använd aldrig gasbrännaren i närheten av brandfarligt material, brandfarliga vätskor, öppen eld, cigaretter, gnistor och dylikt. Använd aldrig en trasig eller läckande gasbrännare. Gasbrännarens spets måste alltid peka bort från kroppen. Använd aldrig gasbrännaren på platser som är torra och där det finns risk för antändning. Försök aldrig reparera gasbrännaren. Rikta aldrig gasbrännaren mot människor eller lättantändliga material. **OBS!** Efter användning är gasbrännaren mycket varm. Låt den kyla av innan den sätts tillbaka. Rör aldrig metallen på en gasbrännare som precis har använts.

Påfyllning av gas: Använd endast butan ländargas. Gasbrännaren ska vara avstängd innan påfyllning börjar. Gasbehållarens påfyllningsrör sätts in vertikalt i påfyllningsventilen (4). För att uppnå bästa möjliga resultat när du fyller på gas ska du använda små pumpande rörelser. Vänta 2-3 minuter efter påfyllning innan gasbrännaren används/tänds på.

Användning: Tryck barnlåset (3) nedåt för att låsa upp piezotändaren (2). Vrid gasreglaget (1) moturs för att öppna gaslödet. När piezotändaren (2) släpps, stängs flammen/gasen automatiskt av.

Om du vill ha en kontinuerlig flamme ska du trycka ned barnsäkringeringen, tryck på piezotändaren och skjut lås/sluck-knappen (5) till "continuous". Släpp upp piezotändaren och du har en kontinuerlig flamme. När brännaren har använts med kontinuerlig flamme slås brännaren av med lås/sluckknappen (5). Knappen skjuts från "continuous" till "off" och brännaren släcks.

Genom att skjuta "Flamjustering" (6) framåt kan du växla mellan en vanlig flamme (bild A) och en mjuk flamme (bild B).

Stänga av gasbrännaren: Det kan finnas gas kvar i gasrøret efter att ventilen stängs. Därför släcks inte gasbrännaren alltid direkt.

Medan gasbrännaren är tänd: Var uppmärksam på antändningskällor, särskilt i tørt vejr og under tørre perioder av året. Om det inte kommer någon gas från gasbehållaren kan den vara tom.

Förvaring: Förvara svalt och tørt. Utsätt aldrig gasbehållaren för direkt sollys under förvaring. Förvaras oåtkomligt för barn.