





ADVARSEL

Læs denne manual før ibrugtagning.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid sikkerhedsinstruktionerne, når produktet er i brug.

Følgende symboler bruges gennem hele manualen:



Betegner risiko for personskade
Eller skade på produktet.

Følgende piktogrammer vises på produktet:



Brug sikkerhedsbriller



Brug høreværn



Brug ikke produktet i regnvejr



Hold tilskuere på sikker afstand



Hold ledningen væk fra skarpe
dele



Hold hænder og fødder væk fra
skarpe dele



Risiko for flyvende genstande



Før der udføres service på
produktet, sørg altid for at
ledningen er taget ud af kon-
taktan



Dobbelt isoleret



Check manualen

EKSTRA

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR PRODUKTET

- Sørg for at blive godt kendt med funktion og kontrol inden brug
- Produktet må ikke bruges af børn og uøvede personer. Brugeren vil blive holdt ansvarlig for skade på personer og genstande
- Brug kraftige sko eller støvler for at beskytte dine fødder
- Brug lange bukser for at beskytte dine ben
- Udsæt ikke produktet for regn. Neddyp ikke produktet i vand eller anden væske
- Check produktet før brug. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke bruges
- Hvis produktet er beskadiget, skal det repareres på et serviceværksted
- Brug ikke produktet, hvis skjoldet er ødelagt eller slidt
- Brug ikke produktet, hvis ledningen er beskadiget eller slidt
- Check forlængerledningen for slitage og skade. Hvis den er beskadiget, så tag den straks ud af kontakten. Rør ikke ved ledningen, før strømmen er afbrudt ved kontakten
- Brug ikke produktet i børns eller dyrs nærhed
- Brug kun produktet i dagslys eller under god belysning
- Vær sikker på, at børsten er monteret i henhold til instruktionerne
- Når børsten monteres, brug da de medfølgende skruenøgler for at undgå beskadigelse
- Brug handsker under monteringen af børsteaggregatet
- Efter monteringen, så lad produktet køre ubelastet på et sikkert område. Hvis produktet vibrerer heftigt, eller du kan se skader på børsten, sluk øjeblikkeligt for produktet og forsøg at finde årsagen

- Brug ikke slidte børster
- Brug ikke produktet uden påsat skjold
- Brug ikke produktet til at fjerne vådt ukrudt m.v.
- Før brug fjernes kviste, sten, wirer og andre forhindringer fra området
- Brug kun produktet i opret position med børsten pegende mod jorden. Tænd aldrig for produktet i anden position
- Løb aldrig, når produktet er i brug
- Tryk aldrig ned på produktet
- Hold altid hænder og fødder væk fra produktet
- Undlad at røre børsten
- Sørg for at strømkablet ikke rører ved børsten
- Før man stiller produktet fra sig, sluk for det og vent på, at børsterne står helt stille. Forsøg aldrig selv at få børsterne til at stoppe



Vær opmærksom på, at børsten fortsætter med at rotere en kort periode, efter at produktet er slukket



Brug kun den børstetype, der anbefales af producenten

- Fjern ledningsstik fra vægkontakten, når du er færdig, før vedligeholdelse, og når produktet ikke er i brug
- Efter brug opbevares produktet sikkert og uden for børns rækkevidde

EL-SIKKERHED



Sørg for, at strømforsyningen svarer til spændingen på produktets informationsmærkat

- Forbind helst maskinen til en elektrisk gruppe, der er beskyttet med et jordstik på max. 30 m A

- Brug kun forlængerledninger af følgende typer: H05VV-F, H05RN-F & H05RR-F.

BESKRIVELSE (fig. A)

Denne fejmaskine er designet til fjernelse af ukrudt fra terrasser og mellem fliser.

- 1 Tænd/sluk kontakt
- 2 Låseknop
- 3 Hovedhåndtag
- 4 Førerhåndtag
- 5 Teleskoprør
- 6 Skjold
- 7 Børste
- 8 Hjul
- 9 Justerknop
- 10 Skrue
- 11 Knap

Montering af skjold (fig. B)

- Monter skjoldet (6) til produktet som vist
- Fastgør skjoldet ved hjælp af skrue (12)



Udskift skjoldet, hvis det er defekt eller slidt

Montering af hjul (fig. C)

- Sæt hjulets aksel (8) på monteringshullet (13)
- Skub akslen på plads med fast hånd

Montering og justering af styrehåndtaget (fig. A)

- Monter styrehåndtaget (4) på produktet som vist
- Sæt styrehåndtaget (4) på plads med skruen (10) og knappen (9)
- Styrehåndtaget (4) kan justeres, så der opnås god balance
- Løsn justerknappen (9)
- Sæt håndtaget i den ønskede position
- Stram justerknappen omhyggeligt

Montering af børste (fig. D)

Brug easy-børsten (7) til normal brug. Brug middel-børsten (7-1) til hårdnakket

ukrudt. Brug stålbørsten (7-2) til særlig hårdnakket ukrudt. Slide børster skal udskiftes med det samme. Middel-børsten og stålbørsten sælges separat.

Når børsten skal monteres, bruges de medfølgende skruenøgler for at undgå skade på produktet. Brug handsker, når børster monteres.

- Løsn kravemøtrikken (17), mens der holdes ved akslen (16). Husk at bruge de medfølgende skruenøgler
- Sæt børsten på akslen
- Spænd møtrikken, mens der holdes ved akslen
- Børsten fjernes ved at gå frem i omvendt rækkefølge



Tag altid stikket af kontakten, inden børsten monteres eller afmonteres

Højdejustering (fig. A).

Teleskoprøret (5) kan justeres for at opnå en komfortabel arbejds højde.

- Løsn skruen (11)
- Indstil den ønskede højde
- Stram skruen
- Check, at røret er låst

Betjeningsinstruktioner

- Forbind med en passende forlængerledning
- Hæng ledningen på spændebøjlen (fig. A)
- Hold ved produktet med begge hænder
- Sørg for, at produktets underside bliver holdt i niveau
- Før produktet med konstant hastighed over den overflade, der skal behandles
- For bedste resultat anbefales det at teste produktet på en lille del af overfladen. Check, at fliserne ikke bliver ødelagt
- Brug kun produktet på tørt ukrudt
- Hold produktet væk fra hårde genstande og planter
- Fej lange fuger før korte

- Hold ikke produktet på samme sted for længe
- Regelmæssig brug forhindrer ukrudt i at brede sig

Sluk og tænd (fig. A)

- For at tænde for produktet, hold udløserknappen (2) nede og tryk på on/off knappen (1). For at slukke apparatet, udløs on/off knappen (1)

Rengøring og vedligeholdelse

Produktet kræver ikke nogen speciel vedligeholdelse

- Rengør regelmæssigt ventilationsprækkerne
- Rengør ventilationsprækkerne med en blød klud
- Fjern regelmæssigt snavs fra skjoldet med en blød børste



Før vedligeholdelse tages stikket ud af kontakten

FEJLFINDING

Børsten roterer ikke:

- check ledningerne
- check hovedstrømmen
- check børstens placering

Ukrudtet er ikke fjernet (fuldstændig)

- brug en anden børste
- udskift en slidt børste



Sørg for, at ledningen er taget ud af kontakten før fejlfinding, vedligeholdelse, og når produktet ikke er i brug

TEKNISKE DATA

Spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Strøminput	W	400
Ubelastet	min ⁻¹	2,800
Cylinderstørrelse	mm	6
Vægt	kg	2,4

Lydtryksniveau målt i henhold til EN 60745 :

Lydtryk	dB(A) 88
Akustisk støj	dB(A) 99



Tag passende forholdsregler til beskyttelse af hørelse
Støjværdier mv. i h t. EN60745:

4.5 m/s²

Reklamationsret

Se nedenstående reklamationsbestemmelser mht. reklamation.

Miljø

Skal produktet udskiftes efter lang tids brug, så bortskaf det ikke med husholdningsaffaldet, men bortskaf det miljømæssigt korrekt.

Reklamationsret

Produktet er grundigt testet på fabrikken. Der er 2 års reklamationsret på materiale og/eller produktionsfejl. Kvitteringen er også et købsbevis og skal fremvises ved evt. reklamation.

I tilfælde af problemer inden for reklamationsperioden skal du kontakte forretningen, hvor du har købt produktet.

Reklamationsret

Hvis apparatet viser materiale- og/ eller produktionsfejl inden for reklamationsperioden, får man udbedret eventuelle fejl, hvis:

- Produktet er brugt korrekt og til formål, den er beregnet til
- Reparation skal udføres på et autoriseret værksted

- Købsnota skal fremvises

Normalt slid er ikke omfattet af reklamationsretten.

Hvis der i reklamationsperioden opstår en materiale/fabrikationsfejl, der ikke kan repareres, erstattes produktet.

Service

Hvis produktet skal repareres efter reklamationsperiodens udløb, skal reparation udføres på et autoriseret værksted.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGT! Følg følgende sikkerhedsinstruktioner nøje for at undgå elektrisk stød, personskade og ild, når der anvendes elektriske produkter. Læs og overhold disse instruktioner nøje før og under brug.

1. Hold arbejdsområdet rent

Rodede arealer og bænke inviterer til skader.

2. Planlæg brug af produkt i miljøet

Udsæt ikke produktet for regn. Brug ikke el-produkter i fugtige og våde områder. Hold arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke el-produkter i nærheden af brandbare væsker og gasser.

3. Beskyttelse mod elektrisk stød

Undgå kropskontakt med jordforbundne områder (f.eks. rør, radiatorer, køleskabe etc.)

4. Hold børn væk

Lad ikke tilskuere berøre produktet eller forlængerledningen. Tilskuere holdes væk fra arbejdsområdet.

5. Opbevaring

Når produktet ikke er i brug, opbevares det på et tørt, højt eller aflåst sted uden for børns rækkevidde.

6. Pres ikke produktet

Produktet vil gøre arbejdet bedre og mere sikkert, når det anvendes til det, det er beregnet til.

7. Brug det korrekte værktøj

Pres ikke små værktøjer eller anordninger til at udføre et stykke arbejde, som tunge

værktøjer er beregnet til. Brug ikke værktøjer til andet end det, de er beregnet til..

8. Brug passende beklædning

Bær ikke løsthængende tøj og smykker. De kan fanges af bevægelige dele.

Gummihandsker og skridsikkert fodtøj anbefales, når der arbejdes udendørs. Brug hovedbeklædning til at dække langt hår.

9. Brug sikkerhedsbriller

Brug også støvmaske under arbejde, der støver, og brug høreværn. Hvis støjen overskrider 85 dB(A), er høreværn obligatorisk. Angivet støjniveau kan overskrides afhængig af arbejdsområdet, og hvilke materialer der skal behandles.

10. Brug støvudtræk

Hvis der er støvudtræk og opsamlingsanordninger på værktøjet, så vær sikker på, at de anvendes korrekt.

11. Brug ledningen korrekt

Bær aldrig produktet i ledningen og ryk ikke i den for at tage den ud af kontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter.

12. Sikkert servicearbejde

Brug skruestik eller lignende til at holde produktet. Det er mere sikkert og gør begge hænder frie til at bruge værktøj.

13. Læn dig ikke ind over

Hold godt fodfæste og god balance hele tiden.

14. Vedligehold produktet omhyggeligt

Hold produktet rent for bedre og mere sikkert resultat. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Inspicer værktøjsledninger regelmæssigt, og hvis de er beskadiget, repareres de på autoriseret værksted. Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og udskift, hvis beskadiget. Hold håndtag tørre og rens dem for olie og fedt.

15. Afbryd strøm til produktet

Når det ikke er i brug, før vedligeholdelse, og når der udskiftes tilbehør såsom klinger, skær, og knive.

16. Fjern justernøgler og skruenøgler

Gør det til vane at checke, at nøgler fjernes fra produktet, før det startes.

17. Undgå at starte ved et uheld

Bær ikke på produktet med en finger på kontakten. Vær sikker på, at produktet er i orden, inden stikket sættes i kontakten.

18. Udendørs forlængerledninger

Når produktet bruges udendørs, brug da kun udendørsforlængerledninger.

19. Vær opmærksom

Hold øje med, hvad du laver. Brug sund fornuft. Brug ikke produktet, når du er træt.

20. Check beskadigede dele

Før videre brug af produktet skal skjold eller andre dele undersøges omhyggeligt for at se, om produktet fungerer efter hensigten.

Undersøg om bevægelige dele sidder korrekt, sidder fast, at der ikke er brækkede dele, montering og andre forhold, der kan påvirke funktionen. Et skjold eller anden del, der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes på et serviceværksted med mindre, der er angivet andet i medfølgende instruktionsmanual. Brug ikke produktet, hvis on/off knappen ikke tænder maskinen.

21. Advarsel

Brug af andet tilbehør eller grej, der ikke er beskrevet i instruktionsmanualen, kan udgøre en fare for personskade.

22. Få produktet repareret af en ekspert

Dette el-produkt er produceret i henhold til relevante sikkerhedsregler. Reparation af el-artikler må kun udføres af uddannede personer, ellers kan det udgøre stor fare for brugeren.

Gem disse instruktioner for senere brug.