

BRUGSANVISNING for 30 liters PLASTIK-VANDAUTOMAT

Inden påfyldning af vand på beholderen skubbes gummikransen til udløbet ned, således den dækker for hullet. Når vandet er fyldt på lukkes proppen (øverst) tæt, og gummikransen trækkes op igen, således udløbshullet igen er frit.

