



Instruktion

1. Tryk knappen ned, for at åbne til kniven.
Isæt kablet i retningen, som vist på værktøjet.
2. Slip knappen. Roter værktøjet 3-5 gange til kablet er skåret over.
3. Tryk knappen ned og træk kablet ud.
4. Husk at fjerne evt. rester af kablet.
Kan let bankes/ eller trykkes ud med en skuretrækker.