

DK

For korrekt brug, læs denne vejledning omhyggeligt og opbevar den på et sikkert sted til senere brug.

Introduktion:

Hurtig og nem trådløs installation uden besværet med at trække nogen ledninger.

Inkluderet i denne pakke:

- 1 x Trykknop (sender)
- 1 x Indendørs klokke (modtager)

Instruktioner:

Monter senderen i nærheden af din dør med skruer eller dobbelklæbende tape og placer modtageren i dit hjem maks. 100 meter væk fra senderen.

Inden for 30 sekunder efter batterierne er sat i modtageren, skal der trykkes på knappen på senderen for at registrere denne. Går der længere tid eller lykkedes registreringen ikke, fjern da batterierne og gentag processen.

Parringen kan fjernes, ved at trykke på knappen inde i PCB'en af fjernbetjeningen.

Rengøring:

Både sender og modtager kan tørres over med en klud. Undgå at bruge vand.

SE

För korrekt användning, läs bruksanvisningen noga och förvara denna på en säker plats för senare användning.

Introduktion:

Snabb och enkel trådlös installation utan att behöva dra några kablar.

Ingår i detta paket:

- 1 x Tryckknapp (sändare)
- 1 x Inomhus klocka (mottagare)

Instruktioner:

Montera sändaren med skruvar eller dubbelhäftande tejp i närheten av din dörr och placera mottagaren i ditt hem max. 100 meter från sändaren.

Inom 30 sekunder efter att du sätter i batterierna i mottagaren, tryck på knappen på sändaren för att upptäcka denna. Går det mer än 30 sekunder eller lyckas registreringen inte, ta då ur batterierna och upprepa processen.

Parningen kan tas bort genom att trycka på knappen för PCB på fjärrkontrollen.

Rengöring:

Både sändare och mottagare kan rengöras med en trasa. Undvik att använda vatten.