

MULTIFARVE LED LYS MED FJERNBETJENING

HN 6593

Brugervejledning til fjernbetjeningen

1. Sæt kontakten i bunden af lyset på ON.
2. Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke lysene.
3. Lyset har 2 indstillinger – flakken eller konstant lys. Tryk på "Mode" knappen for at vælge indstilling.
4. Når lyset er tændt, kan timeren indstilles til 4 eller 8 timer, hvor lyset vil slukke automatisk, når den valgte tid er gået. Tryk på "4H" knappen for at vælge 4 timer. Tryk på "8H" knappen for at vælge 8 timer.
5. Tryk på "Multi Colour" knappen for at vælge automatisk farveskift. Tryk på knappen igen for at forblive på den nuværende farve.
6. Farveknapperne: Tryk på en af de 12 farveknapper for at vælge den viste farve.



Én fjernbetjening kan styre mange lys.