

Instruktion för hushållsgasalarm HS-109B

Tack för att du har valt vårt hushållsgasalarm . Läs instruktionerna före bruk och spara dem för senare bruk.

1. Kortfattat:

Detta hushållsgasalarm är utvecklat av avancerad elektrisk teknik. Det är ytterst känsligt och är användbart för att avslöja läckage av hushållsgas, flytande gas och naturgas. Sensorerna reagerar direkt på gaser i luften och avger en linjär spänningssignal. När den uppfångade gastätheten når det inställda värdet, sänder larmet ut en akustisk-synlig signal för att varna användaren, så man kan vidta reglerade åtgärder.

Produkten har en modern design, är liten, nätt och är användarvänlig.

2. Teknisk data:

Spänning: AC230V/50 ~60HZ

Effekt: <3W

Temperatur: -10°C~+50°C

Fuktighet: <95%

Larmnivå: gas \leq 5 % LEL

Larmdecibel: \geq 85db/3m

3. Användning:

- A) Anslut gaslarmet så den kan förvärmas (ca 2 minuter), både den gröna och den gula indikatorn är tänd. Gaslarmet uppfångar inte gas i uppvärmningsperioden. Efter förvärmningen är den gula indikatorn släckt och den gröna är tänd. Detta visar att larmet är i teststadiet.
- B) Teststadiet: Tryck på testknappen ett par sekunder, den gröna indikatorn är släckt, den röda indikatorn är tänd (den gröna och den röda indikatorn kallas 2-färgad LED) och gaslarmet avger alarm. Släpp knappen, den gröna indikatorn är tänd, den röda indikatorn är släckt och larmet slutar ljuda. Installera gaslarmet på ett önskat ställe efter test och anslut det (AC230V/50~60HZ).
- C) Funktionsfel: Det gröna indikatorn blinkar, den röda indikatorn blinkar och en summerton hörs en gång i minuten.
- D) När larmet har testat motsvarande gastäthet så är den gröna indikatorn släckt, den röda indikatorn blinkar och summertonen ljuder.
- E) Om larmet används för att avslöja naturgas så ska larmet placeras 50 cm under taket; om den ska avslöja komprimerad petroleumgas så ska larmet placeras 30 cm över golvet.

4. Observera:

- A) Vid reparationer skall specialverktyg användas för att inte skada produkten.
- B) Vid reparation, vänd er till ett auktoriserat serviceställe.
- C) Använd inte produkten i fuktiga, dammiga, rökfyllda omgivningar eller soluppvärmda områden.
- D) Lämna larm och emballage utanför barns räckvidd.

5. Kvalitetsgaranti:

- A) 2 års garanti.
- B) Skada förorsakad av användaren eller inkorrekt användande av produkten omfattas inte av garantin.