

Bruksanvisning till värdeskåp HN 7090 S-23ET(II)

OBSERVERA: Förprogrammerad pinkod från fabriken: 159#

Programmering av personlig kod ("PIN") – 3 till 8 siffror:

1. Öppna skåpet genom att trycka in den förprogrammerade pinkoden (159#)
2. Tryck på den röda knappen på insidan av dörren när gångjärnen
3. Välj nu din pinkod och tryck på knapp "#" för att bekräfta din pinkod. Ett bip hörs för varje knapp du trycker på. Efter att du har tryckt på knapp "#", tänds ett grönt ljus, som visar att din kodning är godkänd. Notera din pinkod för att inte glömma bort den.

Användning av skåpet:

1. För att öppna skåpet: tryck in din egen pinkod (dvs. den kod du har valt), tryck på knapp "#". Vrid handtaget medurs och öppna dörren.
2. Efter att pinkoden är intryckt, har du 5 sekunder för att vrida på handtaget, innan dörren automatiskt låses igen. Om dörren låses, tryck in pinkoden igen. Glöm inte att trycka på knapp "#", efter att pinkoden är intryckt.

Varning: Skåpet öppnas inte, om en inbrottstjuv trycker in fel siffror och en gul lampa lyser. Om fel kod trycks in 3 gånger, fryser systemet i 20 sekunder.

VIKTIGT

1. Om du glömmet din pinkod, så kan du använda huvudnyckeln manuellt: **Förvara inte** huvudnyckeln i skåpet. För att använda huvudnyckeln, vrid nyckeln moturs och skåpet öppnas.
2. Observera följande detaljer: **Nyckelnummer och skåpsnummer** dessa uppgifter bör förvaras utanför skåpet, då de används vid servicetillfälle (skåpsnummer står på en liten etikett vid sidan av nödlåset)
3. Rött ljus överst på kontrollpanelen betyder låg batterinivå. Byt batteri genom att öppna locket till batterihuset bak på dörren.
4. Om det digitala låset inte fungerar p.g.a. låg batterinivå, använd huvudnyckeln för att öppna skåpet, byt därefter alla batteri.