

## BRUGERVEJLEDNING

### VÆRDISKAB

MODEL S-23ET

23X17X17 CM

#### → SÅDAN ÅBNER DU VÆRDISKABET - VED BRUG AF NØGLE

Sæt nøglen i låsen og drej imod urets retning, drej så knappen/håndtaget med urets retning. Hermed kan du åbne døren.

#### → SÅDAN ISÆTTER DU BATTERIER

Åbn værdiskabets dør og find batterikammeret på dørens bagside. Isæt batterier og kontrollér, at batterierne er isat korrekt og at de virker, inden du lukker døren til værdiskabet igen.

#### → SÅDAN LÅSER DU DØREN

Luk døren og drej håndtaget imod urets retning for at låse værdiskabet.

#### → SÅDAN OPSÆTTER DU DEN ALMINDELIGE KODE TIL VÆRDISKABET

Åbn værdiskabet ved brug af nøglen. Find den røde knap på indersiden af døren og tryk på den én gang. Det gule lys vil nu tænde for at indikere, at koden kan ændres. Indtast en 3-8 cifret kode efter eget valg og tryk "#" for at godkende koden. Er koden accepteret, vil du høre to bip. Det gule lys slukker, ligeledes for at indikere at koden er accepteret. Afprøv den nye kode, mens døren til værdiskabet stadig er åben for at dobbeltsikre, at den nye kode virker. Luk ikke døren, førend du er sikker på, at koden virker.

Hvis det gule lys begynder at blinke og der lyder tre bip, betyder det, at koden er blevet afvist og at du skal prøve forfra med en ny kode.

#### → SÅDAN OPSÆTTER DU NØDKODEN TIL VÆRDISKABET

Åbn døren til værdiskabet ved brug af nøgle eller den almindelige kode, som er opsat som beskrevet ovenfor. Tryk herefter på "0" to gange, find så den røde knap på indersiden af værdiskabets dør og tryk på den én gang. Herpå lyder tre bip og et gult lys fremkommer. Indtast en selvvalgt kode på 3 til 8 cifre, tryk derefter på "#" for at godkende og der vil lyde to bip samtidig med at det gule lys slukkes - dette for at indikere, at koden er accepteret.

#### → SÅDAN ÆNDRER DU NØDKODEN TIL VÆRDISKABET

Tag batterierne ud af batterikammeret. Lad herefter værdiskabet stå uden batterier i 24 timer. På den måde vil både den almindelige kode og nødkoden automatisk blive slettet. Geninstallér således begge koder.

#### → SÅDAN SKIFTER DU BATTERIERNE

Hvis et rødt lys fremkommer, er det tid til at skifte værdiskabets batterier. Åbn døren til værdiskabet og find batterikammeret på indersiden af døren. Dobbelttjek altid, at batterierne er installeret korrekt, inden du lukker døren til værdiskabet igen.

→ → → **HUSK: Opbevar aldrig nøglen i værdiskabet!** ← ← ←

Det anbefales at fastgøre værdiskabet til f.eks. en stabil væg - kun på denne måde kan skabet betragtes som værende helt sikkert ift. ulykker.

Importeret af:  
Harald Nyborg A/S  
Gl. Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl