

Fjernelse af Transportsikring

1: Løsne motoren

ved at dreje håndtaget mod - (minus)



2: Fjern transportsikringen (flamingo klods)



3: Spænd motoren ved at dreje

på håndtaget mod + (plus)



Vigtig

Gummi proppen på enden af håndtaget/skruen

skal træde på aksel/jernpind ved motoren

