

Referencemanual

Elektronisk uge timer afbryder-"panel 8"

Forord

Kære kunde,

Vi vil gerne ønske dig tillykke med erhvervelsen af din nye uge timer afbryder!

Du har valgt et produkt, som kombinerer tilsigtede tekniske funktioner med et indbydende design.

Du bør læse denne manual omhyggeligt og udføre de angivne instruktioner, før du anvender dit nye apparat, samt under brugen af det.

Funktionsegenskaber

Timeren er designet til at installere på et afbryderpanel, og indeholder alle de nødvendige programmer til nøjagtig tænding og slukning af apparater op til 16 A.

Timeren har 8 integrerede kredsløb til tænding, og en generator til tilfældig tænding og slukning af apparater. Timeren kan indstilles for tidsperioder på dage, weekender eller uger.

Tekniske specifikationer:

Drift: 230 V ~ 50 Hz (Sikkerhedsklasse II)

Mål: L x B x H: 95 x 36 x 52 mm

Kredsløbstid: minimum 1 min. op til maksimalt 7 dage

Brydeevne: maks. 16 A.

Sikkerhedsråd

- ❏ Før apparatet tages i brug, bedes du kontrollere det for eventuelle skader. Hvis det er beskadiget, må du ikke benytte det.
- ❏ Apparatet må ikke udsættes for mekanisk belastning.
- ❏ Apparatet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- ❏ Sørg for, at apparatet altid er korrekt jordet, da der ellers kan være risiko for livsfare i tilfælde af evt. fejlfunktion.
- ❏ I henhold til sikkerheds- og godkendelsesforordningerne (EF) er det ikke tilladt at ændre eller konvertere apparatet.
- ❏ Sørg for, at de programmerede On- og Off-perioder ikke overlapper hinanden.
- ❏ Advarsel! Hvis selve apparatet bliver beskadiget, bedes du overlade reparationer til fabrikanten eller til en kvalificeret servicetekniker.
- ❏ Bortskaf emballagemateriale på forsvarlig måde, og lad ikke børn lege med det.
- ❏ Selve apparatet er heller ikke legetøj. Lad heller ikke børn lege med det.

a = LCD-skærm

b = Indikator for tid og betjeningsstilstand (Ur-ikon)

c = Programindstillingsknap (PROG)

d = Sletteknap (R)

e = Kontakt for driftstilstand, Auto eller Manuel (MAN)

f = Nulstillingsknap (RST)

g = Knap til indstilling af ugedage (D)

h = Knap til indstilling af timer (H)

i = Knap til indstilling af minutter (M)

Tilslutning:

- ❏ Installer tidsafbryderen på husets strømfordistributionsystem.
- ❏ Kontakten oprettes ved hjælp af skrueklammer.

Terminalnumre

1 - 2
8 - 7 - 6

Kontakt

Spændingsforsyning 230 - 250 V ~50 - 60 Hz
Omskifterkontakt maks. skiftekapacitet 240 V ~16(1)A
Tilslut ikke nogen elektrisk forbindelse til terminal 3, 4 og 5!

Det anbefales at overlade installeringsarbejdet til en professionel!

Betjening af apparatet

- ❏ Du skal først indstille den aktuelle tid og dato.
- ❏ Tryk på knapperne (Ur-ikon) og (H) samtidig for at indstille time.
- ❏ Tryk på knapperne (Ur-ikon) og (M) samtidig for at indstille minutter.
- ❏ Tryk på knapperne (Ur-ikon) og (D) samtidig for at indstille ugedag.
- ❏ Nu kan du programmere timer afbryderen ifølge dine behov. Tryk på knappen (PROG) for at indtaste konfigurationsmodus. (LCD-skærmen viser ION).

- ❏ Tryk på knappen (D) for at indstille ugedag. Du kan vælge individuelle ugedage (Mo (mandag), Tu (tirsdag), Wed (onsdag), Th (torsdag), Fr (fredag), Sa (lørdag) og Su (søndag) eller en kombination af ugedage som følger:

Kombination 1 (hel uge) Mo-Tu-Wed-Th-Fr-Sa-Su
Kombination 2 (uden weekender) Mo-Tu-Wed-Th-Fr
Kombination 3 (kun weekend) Sa-Su
Kombination 5 Mo, We, Fr
Kombination 6 Tu, Th, Sa
Kombination 7 Mo-Tu-We
Kombination 8 Th-Fr-Su
Kombination 9 Mo, We, Fr, Su

- ❏ Tryk på knapperne (H) og (M) for at indstille timer og minutter.
- ❏ Tryk på knappen (PROG) igen for at indstille off-tid for timeren (LCD-skærmen viser IOFF)
- ❏ Med knappen (R) kan du slette programmerede data, eller du kan genkalde den tidligere indstilling ved at trykke to gange på (R).
- ❏ På samme måde programmerer du on- og off-tider for syv apparater mere.
- ❏ Med knappen (MAN) kan du vælge mellem forskellige driftsmoder for timeren: AUTO betyder, at timeren vil fungere på den måde du programmerede den. ON betyder, at timeren er slået til permanent, og du kan benytte de tilsluttede apparater. OFF betyder, at selve timeren er slået fra.
- ❏ Hvis du trykker på knapperne (D) og (H), aktiveres den tilfældige generator. Det betyder, at til og fra tiderne for din programmering vil blive udvidet tilfældigt mellem 2 og op til 32 minutter hver gang.
- ❏ Med knappen (RST) kan du nulstille timeren helt.

Rengøring:

- ❏ Brug kun en tør antistatisk klud til at rengøre timeren.