

Instruktionsmanual til foldbar Motions cykel JX-500

Konsol til HTL-C208 – HN 8067

Udseende



Specifikationer

Tid	0:00 – 99:59 min
Hastighed	0.0 – 999.9 km/t
Distance	0.00 – 999.9 km
Kalorier	0.0 – 999.9 kcal
Total distance	0.0 – 99.99 km
Puls	40 – 240 bpm

Nøglefunktioner

MODE: Denne funktion giver dig et varieret valg af programmer. Tryk på **MODE** for at vælge. MODE bruges også til at resætte til 0. Hold da tasten inde i 4 sek.

Funktioner

Tid/time: Tryk på MODE x-antal gange indtil TIME kommer frem i displayet, den totale motionstid vil blive vist i displayet efter påbegyndt motion.

Hastighed/speed: Tryk på MODE x-antal gange indtil PERS/MIN kommer frem i displayet. Her vises hastighed under motioneringen.

Distace/Distance: Tryk på MODE x-antal gange indtil DISTANCE kommer frem i displayet. Distancen vil vises på displayet under hver motionering.

Kalorier/Calorie: Tryk på MODE x-antal gange indtil CALORIE kommer frem i displayet. Den totale forbrænding under motionering vises i displayet.

Totale distance/Total dist.: Beregnes løbende under motionen.

Puls/Pulse: Tryk på MODE x-antal gange indtil PULSE vises i displayet. Tag øreklipsen på øret eller placer ænderne på pulsmålerne på styret. Afvent i 3-5 sekunder før sensoren aflæser korrekt puls.

Scan

Displayet skifter selv funktion, for at vise de forskellige distance, tider mv. hvert 4 sek. Det automatiske skift kommer i følgende rækkefølge: Tid/TIME → Hastighed/SPEED → Distance/DISTANCE → Kalorier/CALORIE → Totale distance/TOTAL DIST. → Puls scan/PULSE SCAN

OBS!

Displayet og maskinen slukker automatisk hvis den ikke bruges i 4-5 sek.

Ved signal eller maskinen tages i brug starter displayet automatisk op.

Hvis displayet ikke fungerer korrekt, skift da batterierne for at få et bedre resultat. Alle batterierne skal skiftes på én gang.

Monitoren bruger 2 stk. 1.5V "AAA" batterier.

WEEE Advarsel:

Smid ikke elektriske maskiner ud uden sortering af materialerne til korrekt disponering.

Kontakt din lokale losseplads, for yderligere hjælp til korrekt disponering.

Hvis elektriske apparater ikke bortskaffes på lossepladser, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet, trænge ind i fødekæden og beskadige din sundhed.

