

3X3M Samleinstruktion

ABEN

- ① Anbring foldepavillonen på en jævn overflade. Hver person tager fat i en bensammenføjning og løfter den fri fra jorden.



- ② Alle trækker tilbage samtidig for at udfolde enheden. Hvis der føles nogen modstand, checkes det, at ingen dele sidder fast



- ③ De glidende låsehjørner glider op i stilling og befinder sig på de fjederbelastede låsestifter.



- ⑤ Til slut trækkes hvert ben ud efter tur, indtil den fjederbelastede knap går i indgreb med hullet og der justeres til den ønskede højde.



LUK

- ① Tryk låseknappen ind og sænk toppen ned.



- ③ Tryk knappen ind, lås i og sænk de glidende låsehjørner.



- ④ Alle personer går fremad for at lukke rammen. Hvis der føles nogen modstand, så check, at ingen dele sidder fast inden i rammen og pavillonen.



- ⑤ Luk enheden og pak den omhyggeligt ned i opbevaringsposen.



ADVARSEL: EFTERLAD IKKE PAVILLONEN OPSLÅET I DÅRLIGT VEJR. EFTERLAD DEN IKKE UDEN OPSYN. ANVEND IKKE UNØDVENDIGE KRÆFTER FOR AT MONTERE ELLER DEMONTERE DEN. TÆND IKKE BÅL ELLER GRILL UNDER DEN. FORVIS DEM ALTID OM, AT DEN ER FORSVARLIG FORANKRET.