

## BRUGSANVISNING FOR BRANFORD MEGAFON MODEL NR. MG-212R

PRODUKTSPECIFIKATION	
Model	MG-212R
Mål	Ø 98 x L 155 mm
Strømforbrug	6 stk. AA batterier <i>(Ikke inkl)</i>
Maks. effekt	5 watt
Lydgengivelsesafstand	100 m
Vægt	0,221 kg (uden batterier)

### Installation af batterier:

Denne megafon anvender 6 stk. alkaline eller genopladelige AA batterier. Åben batteriboksen som er placeret i enden af megafonen. Boksen er lukket med et spænde, som åbnes op ved at trække ud af. Isæt batterierne som det er anvist i låget til batteriboksen. Når batterierne er sat korrekt i, lukkes batteriboksen igen med spændet.

### Således fungerer megafonen:

For at tænde megafonen, tryk på ON/OFF knappen som sidder i enden af megafonen. Når De skal tale i megafonen, skal De placere munden så tæt på mikrofonen som det er muligt, uden at røre ved mikrofonen. De kan justere lydstyrken ved at flytte volumen knappen.

For at aktivere musik eller fanfare skal de trykke på "Music/Fanfare" knappen. For at deaktivere denne funktion skal de trykke på "Music/Fanfare" eller ON/OFF knappen.

Hvis De ønsker at optage, skal de indstille lydstyrken på minimum, og derefter trykke på REC knappen. Tryk på REC knappen når indspilningen er færdig. For at afspille optagelsen skal De trykke på PLAY knappen.

#### Bemærk:

Før brug check at batterierne er isat korrekt.  
Hvis megafonen ikke bruges i længere tid bør De fjerne batterierne fra batteriboksen.  
Hvis lyden fra megafonen bliver dårlig eller svag skal batterierne udskiftes.

