

wasco[®]

KØLE/FRYSESKAB KF312W

HN 8893

Brugervejledning

**Læs brugervejledningen omhyggeligt, før
køle/fryseskabet tages i brug.
Gem brugervejledningen til senere brug.**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsanvisninger	2
Køle/fryseskabets hoveddele	8
Vending af døren	9
Installation	13
Daglig brug	14
Problemløsning	17
Teknisk datablad	18

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

For din sikkerhed og for at sikre korrekt brug, så læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet installeres. For at undgå unødige fejl og uheld er det vigtigt, at de personer, der skal bruge køle/fryseskabet, er bekendt med brugen af det og med sikkerhedsforanstaltningerne.

Gem brugervejledningen, så den kan følge med køle/fryseskabet, hvis det sælges.

For at sikre liv og ejendom er det vigtigt, at sikkerhedsanvisningerne overholdes, idet producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes forsømmelse.

Børns og sårbare personers sikkerhed

- Køle/fryseskabet kan benyttes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring, hvis de er blevet instrueret om køle/fryseskabets brug og farerne ved den af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med køle/fryseskabet.
- Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn.
- Hold al emballage uden for børns rækkevidde. Der kan være fare for kvælning.
- Ved bortskaffelse, så klip kablet af så tæt på køle/fryseskabet som muligt og tag døren af for at hindre legende børn i at blive spærret inde i det.

Generel sikkerhed

⚠ ADVARSEL! Hold alle ventilationsåbninger fri for blokeringer.

⚠ ADVARSEL! Brug ikke mekaniske redskaber eller andre midler end de af producenten anbefalede for at fremskynde optøning.

⚠ ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.

⚠ ADVARSEL! Sæt ikke andre elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i køle/fryseskabet, med mindre de er godkendt til det.

⚠ ADVARSEL! Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i længere tid. Den kan være meget varm.

- Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosoldåser med en brændbar drivgas i køle/fryseskabet.
- Køle/fryseskabet har et miljøvenligt kølemiddel (R600a), der dog er brændbart.
- Sørg for, at ingen dele af kølekredsløbet beskadiges under transport og installation af køle/fryseskabet.
- Undgå åben ild og antændelseskilder.
- Sørg for ventilation i det rum, som køle/fryseskabet står i.
- Det er farligt at ændre specifikationerne og foretage ændringer på enhver måde. Hvis strømkablet beskadiges, er der fare for kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

- Køle/fryseskabet er kun beregnet til brug i private husholdninger.

⚠ ADVARSEL! Alle elektriske komponenter (stik, strømkabel, kompressor etc.) skal udskiftes af en fagperson.

- Strømkablet må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikproppen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget af køle/fryseskabets bagside. En klemt eller beskadiget stikprop kan blive overophedet og forårsage brand.
- Sørg for, at der er nem adgang til køle/fryseskabets strømstik.
- Træk ikke i kablet.
- Hvis stikkontakten er løs, så sæt ikke stikproppen i kontakten. Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Køle/fryseskabet er tungt. Pas på, når det flyttes.
- Undlad at fjerne eller røre genstande i fryserummet med fugtige eller våde hænder. Fingrene kan fryse fast, og der kan forekomme forfrysninger.
- Undgå at køle/fryseskabet udsættes for direkte sollys i længere tid.

Sikkerhed i daglig brug

- Sæt ikke varme ting på køle/fryseskabets plastdele.
- Placer ikke mad direkte op ad den indre bagvæg i køle/fryseskabet.

- Frosset mad må ikke fryses igen, hvis det har været optøet.
- Opbevar emballerede, frosne madvarer i henhold til producentens anvisninger.
- Opbevaringsinstruktionerne i brugervejledningen skal overholdes.
- Opbevar ikke mousserende drikkevarer eller drikkevarer med brus i fryserummet. Det udløser tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan beskadige køle/fryseskabet.
- Ispinde, der spises direkte fra fryserummet, kan forårsage frostskeer.

Pleje og rengøring

- Tag stikproppen ud af kontakten før enhver vedligeholdelse og rengøring.
- Rengør ikke køle/fryseskabet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne is fra fryserummet. Brug en plastskraber.
- Inspicer jævnligt drænhullet i køle/fryseskabet for vand. Rens drænhullet hvis nødvendigt. Hvis drænhullet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af køle/fryseskabet.

Installation

Vigtigt: For elektrisk installation, følg anvisningerne i denne vejledning nøje.

- Pak køle/fryseskabet ud og kontroller for beskadigelser. Tilslut ikke, hvis det er beskadiget.

Meld omgående eventuelle transportskader til salgsstedet. Behold emballagen.

- Det anbefales at vente mindst 4 timer, før køle/fryseskabet tilsluttes for at lade olien løbe tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring køle/fryseskabet. Ellers kan det overophedes. Følg anvisningerne om korrekt installation.
- Hvis muligt skal køle/fryseskabets bagside altid vende mod en væg for at undgå berøring af de varme komponenter (kompressor og kondensator), som kan forårsage forbrændinger.
- Køle/fryseskabet må ikke placeres tæt på varmeapparater, radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at køle/fryseskabets stikprop er let tilgængelig efter installationen.

Service



- Alt el-arbejde på køle/fryseskabet skal udføres af en elektriker.
- Køle/fryseskabet skal serviceres af en fagmand, og der må kun anvendes originale reservedele.



Spar energi

- Læg ikke varme madvarer i køle/fryseskabet.
- Pak ikke madvarer tæt sammen. Det hindrer luftcirkulation.
- Lad ikke madvarerne berøre køle/fryseskabets inderste bagvæg.
- Hvis strømmen svigter, så lad døren til køle/fryseskabet være lukket.

- Åbn ikke døren til køle/fryseskabet mange gange efter hinanden.
- Hold ikke døren til køle/fryseskabet åben i længere tid.
- Sæt ikke termostaten på ekstrem lav temperatur.

Miljøbeskyttelse

 Køle/fryseskabet indeholder ikke gasarter, der kan skade ozonlaget. Hverken i kølesystemet eller isoleringen. Køle/fryseskabet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Isoleringsmaterialet indeholder brændbare gasser. Køle/fryseskabet skal afleveres på en genbrugsstation. Undgå at ødelægge kølesystemet, specielt varmeveksleren. Komponenter mærket med  kan genbruges.


 Dette symbol betyder, at køle/fryseskabet ikke  må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation. På denne måde sikres det, at genanvendelige materialer udtages til oparbejdning, og at ikke-genbrugelige materialer bortskaffes på miljørigtig måde. På denne måde undgås negative virkninger på miljøet.

Emballage med genanvendelsessymbol skal afleveres i de respektive containere på genbrugspladsen.

Bortskaffelse af køle/fryseskabet

1. Klip strømkablet af så tæt på køle/fryseskabet som muligt.
2. Tag døren af.

2. KØLE/FRYSESKABETS HOVEDDELE



OBS: Ovenstående billede er kun til reference. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.


3. VENDING AF DØREN

Nødvendigt værktøj: Stjerneskruetrækker (Philips), skruetrækker med flad klinge, skruenøgle.


- Kontroller, at strømmen til køle/fryseskabet er afbrudt, og at køle/fryseskabet er tomt.
- For at få døren af, er det nødvendigt at vippe køle/fryseskabet bagover. Støt køle/fryseskabet på noget solidt, så det ikke vipper tilbage under arbejdet med at vende døren.
- Alle dele, der tages af, skal gemmes og bruges igen.
- Læg ikke køle/fryseskabet helt ned, da det kan beskadige kølekredsløbet.
- Det vil være en fordel at være to personer til at håndtere køle/fryseskabet.

OBS! Hvis dørens åbningsside ændres, vil skader og utætheder som følge heraf, ikke være dækket af garantien.


1. Skru af og fjern hængseldækslet.




2. Skru af og fjern hængslet.




3. Skru det midterste hængsel af. Tag den nederste dør af og sæt den på noget blødt, så den ikke ridses.




4. Flyt hængselhulsdækslerne fra venstre til højre side.




5. Skru det nederste hængsel af. Fjern så de justerbare fødder i begge sider.




6. Skru af og fjern det nederste hængsels pind. Vend beslaget og skru pinden i igen.




7. Sæt beslaget på, så det passer med den nederste hængselpind. Sæt de justerbare fødder på. Sæt den nederste dør på.




8. Vend det midterste hængsel 180° og sæt det på i venstre side. Før den midterste hængselpind ind i det øverste hul i den nederste dør og spænd skruerne.




9. Sæt den øverste dør på. Sørg for, at den passer både horisontalt og vertikalt, så pakningerne er lukkede på alle sider, inden det øverste hængsel spændes til. Skru det til fronten.




10. Skru hængselpinden af, vend hængslet og sæt hængselpinden i igen.




11. Tag hængselhulsdækslet af



12. Sæt hængslet fast til venstre.




13. Sæt hængseldækslet fast til venstre og hængselhulsdækslet til højre.




4. INSTALLATION

Installation af dørens ydre håndtag (hvis dette findes på modellen)




Bageste afstandsstykke

Drej og indstil de bageste afstandsstykker på bagsiden af apparatet.



Pladskrav


- Sørg for, at der er plads nok til, at dørene kan åbnes frit.
- Lad der være mindst 50 mm luft til to sider.



Sæt køle/fryseskabet i vater

Sæt køle/fryseskabet i vater ved at justere på de forreste fødder.

Hvis køle/fryseskabet ikke er i vater, vil dørene og pakningerne ikke lukke ordentligt.



Placering

Placer køle/fryseskabet på et sted, hvor omgivelsestemperaturen er i overensstemmelse med klimaklassen vist på mærkepladen.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10 °C til +32 °C
N	+16 °C til +32 °C
ST	+16 °C til +38 °C
T	+16 °C til +43 °C

Køle/fryseskabet skal placeres væk fra varmekilder som radiatorer, komfurer og direkte sollys. Vær sikker på, at luften kan cirkulere frit omkring køle/fryseskabet. Juster fødderne, så køle/fryseskabet kan stå i vater.



ADVARSEL! Tilslut strømkablet til en kontakt, hvor det er let at afbryde strømmen.

Elektrisk tilslutning

Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. Køle/fryseskabet er forsynet med en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler. Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse.

Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke respekteres og overholdes.

Dette køle/fryseskab er i overensstemmelse med E.E.C. direktiverne.

5. DAGLIG BRUG


Ibrugtagning

Før køle/fryseskabet bruges for første gang, skal det afvaskes indvendigt med lunkent vand med neutral sæbe. Tør omhyggeligt efter.

Vigtigt! Der må ikke bruges rengøringsmidler eller slibende skuremidler.

Temperaturindstilling

- Sæt strøm til køle/fryseskabet. Den indre temperatur er styret af en termostat. Der er 8 indstillinger. 1 er den varmeste indstilling, og 7 er den koldeste indstilling. 0 er OFF.
- Køle/fryseskabet kan stoppe med at fungere rigtigt, hvis det er placeret i meget varme omgivelser, eller hvis dørene åbnes ofte.



Frysning af friske madvarer

Fryserummet er beregnet til at indfryse friske madvarer og holde dem dybfrosne i lang tid. Placer friske madvarer, der skal frys, i fryserummet.

Den maksimale mængde af madvarer, der kan indfrys på 24 timer, er angivet på mærkepladen.

Under indfrysingsperioden på 24 timer må der ikke lægges yderligere madvarer i fryserummet til indfrysning.

Opbevaring af frosne madvarer

Hvis køle/fryseskabet startes efter at have været ude af drift i et stykke tid, så lad det køre i 2 timer på høj indstilling, før der lægges madvarer i.

I tilfælde af utilsigtet optøning, f.eks. hvis strømmen har været faldet ud i længere tid end angivet i det tekniske datablad under "Optøningstid ved strømafbrydelse", skal man være varsom ved evt. brug af de optøede madvarer.

Optøning

Madvarer, der er frosne eller dybfrosne, kan optøs i et køleskab eller ved rumtemperatur, alt efter hvornår de skal bruges.

Mindre stykker kan koges frosne direkte fra fryseren. Kogetiden vil dog være forlænget.


Isterninger

Køle/fryseskabet kan være udstyret med en eller flere bakker til isterninger.

Tilbehør


Flytbare hylder

Køle/fryseskabets vægge har flere holdere for hylder, så hylderne kan placeres efter ønske.



Placering af dørhylder

For at kunne opbevare madvarer af forskellig størrelse kan dørhylderne tages ud. Hylderne flyttes gradvist opad, som pilene viser, indtil de er frie. De kan derefter placeres et andet sted.



Råd og tips

- Den maksimale mængde af madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på mærkepladen.
- Indfrysningen varer 24 timer. I den tid må der ikke lægges flere madvarer til indfrysning.
- Frys kun rengjorte madvarer af højeste kvalitet.
- Forbered madvarerne i små portioner, for at de kan indfryses helt og hurtigt. Det er lettere at optø små portioner ad gangen.
- Pak madvarerne i alufolie eller i plastfilm for at sikre, at pakkerne er lufttætte.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer ligge op ad allerede frosne varer. Det kan hæve temperaturen i de frosne varer.
- Magre madvarer kan opbevares længere end fede madvarer. Salt reducerer opbevaringsperioden.
- Isterninger, der spises direkte fra fryserummet, kan lave frostskeer på huden.
- Det er vigtigt at angive indfrysningsdatoen på alle pakker, så der kan holdes øje med opbevaringstiden.

Råd til opbevaring af frosne madvarer

- Vær sikker på, at allerede frosne madvarer har været opbevaret rigtigt i forretningen.
- Vær opmærksom på, at frosne madvarer skal transporteres fra forretningen til fryseren på kortest mulig tid.
- Åbn ikke døren mange gange efter hinanden, og lad ikke døren stå åben længere end absolut nødvendigt.
- Når madvarer er optøet, forringes de hurtigt og må ikke genfryses.
- Overskrid ikke den opbevaringstid, der er angivet af producenten.

Råd til opbevaring af friske madvarer i køleskab

- Sæt ikke varme madvarer eller væske, der fordamper, i køleskabet.
- Overdæk eller indpak madvarerne, særligt hvis de har en stærk lugt.
- Indpak i plastposer og placer madvarerne på hylderne over grøntsagsskuffen.
- Madvarerne kan opbevares sådan i max. 2-3 dage.
- Kogte madvarer og kolde retter skal indpakkes eller overdækkes og kan placeres på alle hylder.
- Frugt og grønt skal rengøres og placeres i grøntsagsskuffen.
- Smør og ost skal opbevares i lufttætte beholdere eller indpakkes i alufolie eller plastposer, så der slipper så lidt luft ud som muligt.
- Mælkekartoner kan opbevares i dørhylderne.
- Bananer, kartofler, løg og hvidløg etc. skal ikke opbevares i køleskab.

Rengøring

Af hygiejniske grunde skal køle/fryseskabets indvendige dele rengøres jævnligt.



Vigtigt!

Køle/fryseskabet må ikke være tilsluttet strøm under rengøringen, da der er fare for elektrisk stød. Tag stikproppen ud af kontakten. Rengør aldrig med en damprenser, da der kan oplagres fugt i de elektriske dele. Meget varmt vand kan ødelægge plastdele. Køle/fryseskabet skal være helt tørt, før det startes igen.


Vigtigt!

Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdelene, f.eks. citronsaft, saft fra skallerne af appelsiner, smørsyre eller rengøringsmidler indeholdende eddikesyre.

- Sørg for, at disse substanser ikke kommer i berøring med plastdelene.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Tag madvarerne ud af fryserummet, og opbevar dem på et koldt sted.
- Tag stikproppen ud af kontakten.
- Rengør køle/fryseskabet indvendigt med en klud og lunkent vand. Eftertør først med friskt vand og derefter med en tør klud. Sørg for, at køle/fryseskabet er helt tørt, før det startes igen.
- Ophobning af støv på kondensatoren hæver strømforbruget. Rengør kondensatoren en gang om året med en blød børste eller en støvsuger.
- Når alt er tørt, kan køle/fryseskabet sættes i drift igen.


Rensning af drænhullet

For at undgå at der kommer vand i køle/fryseskabet, skal drænhullet jævnligt renses som vist på billedet.



Udskiftning af LED-lys

Det indvendige lys er LED-lys. Det skal udskiftes af en fagmand.



Afisning af fryserummet

Fryserummet vil med tiden blive dækket af is, som skal fjernes.

Brug aldrig skarpe metalredskaber til at fjerne isen fra fordampere. Det kan ødelægge den. Isen kan blive så tyk, at komplet afisning af fryserummet er nødvendigt. Gør sådan:

- Afbryd strømmen til køle/fryseskabet.
- Tag alle madvarer ud, pak dem i flere lag aviser og sæt dem et koldt sted.
- Lad døren stå åben og placer en balje eller lignende nedenunder til at opsamle tøvet vandet.
- Når optøningen er komplet, så aftør grundigt indvendigt.
- Tilslut strømmen igen.

6. PROBLEMLØSNING



Forsigtig! Afbryd strømmen før problemløsning. Løsninger, der ikke er beskrevet her, skal udføres af en fagmand.

Vigtigt! Der er nogle lyde under normal brug fra kompressor og cirkulation af kølemiddel.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Køle/fryseskabet virker ikke	Termostaten er indstillet på "0".	Indstil termostaten på et andet tal for at tænde.
	Stikproppen er ikke sat i eller løs.	Isæt stikprop.
	En sikring er sprunget.	Skift sikring.
	Kontakten er defekt.	Kontakten skal efterses af en installatør.
Madvarerne er for varme	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Indstil temperaturen korrekt.
	Døren har været åben i længere tid.	Åbn kun døren så kort som muligt.
	En stor mængde varme madvarer er sat i køle/fryseskabet inden for de sidste 24 timer.	Sæt temperaturen koldere midlertidigt.
	Køle/fryseskabet står i nærheden af en varmekilde.	Se afsnittet om placering.
Køle/fryseskabet køler for meget	Temperaturen er sat for koldt.	Sæt temperaturen højere midlertidigt.
Usædvanlige lyde	Køle/fryseskabet står ikke plant.	Sørg for, at køle/fryseskabet står plant ved at justere fødderne.
	Køle/fryseskabet berører en væg eller andre objekter.	Flyt køle/fryseskabet lidt.
	Et rør eller andet på køle/fryseskabets bagside berører en anden komponent på køle/fryseskabet eller væggen.	Hvis nødvendigt, kan komponenten forsigtigt bøjes væk fra berøringsstedet.
Vand på gulvet	Drænhullet er blokeret.	Rens drænhullet.
Sidepanelet er varmt	Kondensatoren er inden i panelet.	Det er normalt.

Hvis fejlen opstår igen, så kontakt en fagmand.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 8893 – KF312W
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Køleskabe med frostboks
Energieffektivitetsklasse ❶	A++
Årligt elforbrug i kWh ❷	212 kWh
Nettorumfang køl	223 L
Nettorumfang frys og stjernemærkning	89 L ****
Optøningstid ved strømafbrydelse	22 timer
Indfrysningsskapacitet	4 kg/24 t
Klimaklasse ❸	N-ST
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	185,8 cm
Bredde	60,5 cm
Dybde	60,5 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 212 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse N-ST. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 38 °C.