

Nr. 403

Tillæg til manual til Gasovn, HN nr. 9676 + 9771.

### Tændingsinstruktion

Tryk ned på varmeregulatoren, drej den over på 'Start/gnist-symbolet' og hold den nede i 10 sekunder.

Tryk nu på tændingsknappen gentagne gange, indtil vågeblusset (nederst i brænderen) tænder.

Fortsæt med at holde varmeregulatoren nede i yderligere 10-15 sekunder, slip så knappen.

Hvis vågeblusset slukker, skal ovenstående fremgangsmåde gentages.

**OBS:** Nye og ny renoverede gasflasker *kan* indeholde en lille mængde atmosfærisk luft fra opfyldningen.

Det skyldes at gasflasker i dag kun må fyldes med 85% af rumindholdet. Ved lavtforbrugende gasbrændere/varmeovne kan det, i meget sjældne tilfælde, volde problemer i forbindelse med opstarten af flammen. Hav da tålmodighed; når den atmosfæriske luft er ude af flasken, og den rene gas når frem til brænderen, vil vågeblusset og brænderen tænde og fungere normalt.