

Montering af havepavillon:

1. Start med at samle de rør, der danner tagkonstruktionen.
Det vil sige rør nr. 1 + 2, 3 + 4, og 3 + 7 + 3 med de tilhørende nylonkryds B, C, K og Q.
2. Sæt derefter første del af benene på konstruktionen.
3. Læg nu selve taget på konstruktionen.
4. Efter at taget er sat godt fast, monteres den nederste del af benene (rør nr. 6).
5. Til sidst sættes bardunerne på og de 2 sidestykker med de tilhørende nylonringe.

