

Montering af forhjul med skivebremse

- 1) Vær sikker på styret er monteret så bremsekablet ikke er snoet og bukket.
- 2) Skru kontramøtrikken af quick-release akslen og træk den ene fjeder af.



- 3) Fjern evt. beskyttelsehætter på forhjulsakslen og skub quick-release akslen gennem forhjulets aksel fra siden med bremsekiven. Der skal sidde en fjeder på begge sider af navet. Fjederen skal vende så den lille diameter vender mod hjulakslen.
- 4) Skru kontramøtrikken løst på og hjulet er klar til montering.



- 5) Evt. transport beskyttelse fjernes fra bremsekalibren og forhjulet kan nu monteres. Monter forhjulet og sørg for at bremsekiven føres ind imellem bremseklodserne.



- 6) Skru kontramøtrikken på højre side af hjulet til og luk Quick release spænderen på venstre side af hjulet, så det er spændt helt fast.
- 7) Kontroller til sidst at hjulet sidder rigtig midt mellem forgaffel benene.

