



Översta rem



Nedersta rem

BC-02502-2 Monteringsvägledning

Montering:

1. Kontrollera att alla delar finns i förpackningen. Se illustration på sida 1.
2. Montera på den översta remmen enligt illustrationen på sida 1.
3. Sätt på det skyddande PU-skummet på cykelhållaren.
4. Sätt på den nedersta remmen enligt illustrationen på sida 1.
5. Fäst den nedersta delen av cykelhållaren med en bult och skruva fast den.
6. Sätt på stödstången på den översta delen av cykelhållaren. Nu har cykelhållaren hopmonterats och kan placeras på baksidan av bilen.
7. Nu måste cykelhållaren justeras så den hamnar på den bästa platsen på bilens baksida.
 - a) Placera cykelhållaren på mitten av bakluckan.
 - b) Fäst de översta och nedersta remmarna enligt illustrationen på sida 1.
 - c) Justera stödstången på så sätt så bärarmarna vänder ca 105 grader jämfört med bakluckan. Bärarmarna ska placeras något över ett horisontellt läge.
 - d) Se till att allt har skruvats ihop ordentligt och spänn även remmarna ordentligt. Tryck sedan med ca 30 kg vikt på bärarmarna 3 gånger och kontrollera att cykelhållaren inte har flyttat sig. Om cykelhållaren inte har flyttat sig kan den börja användas. Om cykelhållaren har flyttat sig måste den placeras på ett bättre sätt på bakluckan och stegen a)-d) måste upprepas.
8. När cykelhållaren har fastmonterats på ett säkert sätt kan en eller två cyklar sättas på cykelhållaren. Om två cyklar sätts på måste dessa placeras på varsitt håll. Se till att spänna fast cyklarna ordentligt på cykelhållaren.

Varning:

- Cykelhållaren kan bära upp till 2 cyklar.
- När cykelhållaren används är det förbjudet att accelerera, bromsa hårt, samt att köra sick-sack eller svänga skarpt.
- På dåliga vägar bör farten reduceras till max 30 km/h.