

JORDDÅSE TYPE 606



5 7 0 3 7 8 8 0 0 3 0 1 4

VEJLEDNING I MONTAGE AF JORDDÅSEN

Du skal bruge følgende:

Klemringen - fillertape - hættten.

Gør følgende efter at du har slået jordspydets i jorden.

- a. Afbark dit jordkabel 25-30 mm fold lederen dobbelt.
- b. Stik ledningen ind under klemringen ved prægningen og sæt begge dele på jordspydets.
- c. Med din bidetang, klem på den modsatte side af klemringen.
- d. Tag et stykke selvvulkaniserende fillertape. Fold det dobbelt, læg det mellem kabel og Jordspyd
- e. Sæt krympehætten på og varm til den er krympet. Begynd altid fra oven af.
- f. Du har nu lavet en sikker jordforbindelse.