

INSTALLATIONS VEJLEDNING

Bor et hul i muren med et "Kop bor \varnothing 105", hvor du vil have ventilationen siddende.

Skær røret af i den rette længde (murens tykkelse).

Skum røret fast i murhullet så det sidder fast.

Monter Ventilen på den indvendige side af huset.

Sæt Muffen på bagsiden af Solpanelet ind i røret i væggen, på den udvendige side.

Du er nu klar til at modtage solens stråler og få frisk luft ind i dit sommerhus, kælder, udestue eller hvor du nu har monteret ventilatoren.



Kapacitet: 8 W - 50 m³/time