

DK



Solsejl til Campingvogn, HN nr. 9415

Mål: B. 210 x L. 240 cm.

Materiale: Solsejl: 300D Oxford, Stænger: Aluminium

Medfølger: 2 teleskopstænger, 4 bardunliner, 4 pløkker

Kør solsejlet på campingvognsskinnen. Juster teleskopstængerne efter den ønskede højde.

Sæt stængerne i de yderste huller og stram solsejlet op med 2 barduner og pløkker.

Ønskes en lille skyggekant, kan stængerne sættes i de inderste huller og de ekstra barduner samt pløkker bruges til de yderste huller.

SE

Soltak till husvagn, HN nr. 9415

Mått: B. 210 x L. 240 cm.

Material: Solsegel: 300D Oxford, Stänger: Aluminium

Medföljer: 2 teleskopstänger, 4 tältlinor, 4 tältpinnar

Trä på solsejlet på husvagnsskenan. Justera teleskopstängerna till önskade höjd.

Fäst stängerna i de yttersta hålen och spänn sedan solsejlet med 2 tältlinnor och tältpinnar.

Önskas en liten skuggkant kan stängerna fästas i det innersta hålen och de extra linorna och tältpinnarna kan användas till de yttersta hålen.