

Filterregulator/smøreapparat 1/4"

Vedligeholdelse

1. Sørg for at tjekke om produktet er intakt inden det tages i brug.
2. Bemærk venligst pilene for retningen af luftstrømmen og hold produktet vandret under installation.
3. Luftmængden reduceres med op til 10% hvis produktet forbindes med rør/slange af mindre dimension end produktet. Ligeledes vil filtret tabe ca. 7% effekt.
4. Regulator. Drej først regulatoren til 0. Monter herefter manometer og fittings og sørg for at der ikke er utætheder. Herefter kan regulatoren indstilles til det ønskede niveau.
5. Smøreapparat. Stil først olie volumen nålen på 0. Herefter tilføres den ønskede mængde olie. Olie volume nålen indstilles herefter på oliens niveau.
6. Sørg for at fjerne metal spåner, støv, olie rester og lignende inden produktet tages i brug.

Tekniske specifikationer

Sprængningstryk	1.5 Mpa (15 bar)
Max. arbejdstryk	1.0 Mpa (10 bar)
Max. temperaturer	0 – 60°C
Filter	25µm
Anbefalet smøreolie	ISOVG 32
Materiale (beholder)	Polycarbonat (PC)
Arbejdstryk	0.05 – 1.0 Mpa (0,5-10 bar)
Filtrentil	Manuel