

Læs og forstå disse instruktioner, før du tager apparatet i brug.  
Læs og følg alle advarsler.

#### KRAV TIL LUFTFORSYNING

Værktøjet skal forsynes med ren, tør luft (170 l/min.) ved 6,2 bar (90psi)

Højere tryk reducerer værktøjets levetid væsentligt.

Ved hjælp af slange og fittings slutes værktøjet til lufttilførselsledningen med luftfilter, luftregulator og trykluftsmøreapparat.

Der må ikke installeres en lynkobling direkte i værktøjet.

#### VIGTIGT:

Hvis trykluftsmotoren arbejder uden korrekt smøring, forringes ydelsen hurtigt, og der kan opstå fejl i værktøjet!

#### SMØRING

Smør med SAE10 smøreolie, indstillet til 2 dråber i minuttet. Hvis det ikke er muligt at anvende smøreolie, skal indgangen forsynes med motorolie en gang om dagen.

#### Vigtigt:

For lavt tryk reducerer ydelsen

For højt tryk resulterer i overdrevent slid og evt. for tidligt værktøjssvigt!

#### SÆRLIG INSTRUKTIONER

Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, før du tager værktøjet i brug. Forkert betjening/brug kan føre til personskade og/eller beskadigelse.

Brug beskyttelsesbriller og høreværn!

# J. MOORE MFG. CO., LTD.

\*\*\*\*\*



## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that this product is in conformity with the requirements of the Council Directive of June 1989 relating to Machinery:

89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC

Harmonized Standards Applied: TC255N, EN792

National Standards Applied : ISO 8662-1 for Vibration Level  
Pneurop 8N-1 for Noise Level

PRODUCT DESCRIPTION: **AIR TOOL**

MODEL NUMBER: **HN nr. 2620**

Signature of Issuer: \_\_\_\_\_

Name & Position of Issuer: Riyin Cheng. Marketing Quality Controller

Date & Place: JULY.2004, Taichung

J. MOORE MFG. CO., LTD.  
Dong-Pin Rd, Taipin, Taichung, Taiwan  
DOC. NO. PT/CE/006

©COPYRIGHT  
07.01.2004.