

Adano®

GRÆSTRIMMER LTA350

HN 10052


Brugervejledning




Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug.



A



B




D

Cutting Head



E



GRÆSTRIMMERENS HOVEDDELE

1. Håndtag
2. Startkontakt
3. Kabelholder
4. Kabel og stik
5. Forreste håndtag
6. Øverste del
7. Nederste del
8. Skjold
9. Knivbeskyttelse
10. Kniv
11. Spoledæksel
12. Spolesæt
13. Fjeder
14. Trimmesnor
15. Skrue
16. Låseanordning
17. Øjer
18. Advarselslabel

TEKNISKE DATA

Type	HN 10052 / LTA350
Mærkespænding	230V~50Hz
Mærkeeffekt	350 W
Omdrejningstal, trimmehoved	12000 min ⁻¹
Trimmesnor, diameter	1,2 mm
Trimmediameter	250 mm
Vægt	1,6 kg
Lydtryk (L _{PA})	82,2 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Lydeffekt (L _{WA})	92,8 dB(A) K = 1,97 dB(A)
Garanteret max. lydeffekt	96 dB(A)
Vibrationsenergi	4,91 m/s ² K = 1,50 m/s ²

SIKKERHEDSANVISNINGER

Advarsel!

Sikkerhedsanvisningerne skal følges, når græstrimmeren bruges. Læs sikkerhedsanvisningerne for din egen og andres sikkerhed. Opbevar anvisninger til senere brug.

Instruktioner for forberedelse og for korrekt og sikker anvendelse skal omfatte nedenstående anvisninger.

1. Brug sikkerhedsbriller.
2. Tillad aldrig, at børn eller personer, der ikke kender brugervejledningen, bruger trimmeren.
3. Stop græstrimming, hvis der er andre personer, specielt børn og kæledyr, i nærheden.
4. Brug kun trimmeren i dagslys eller i tilstrækkeligt kunstigt lys.
5. Kontroller trimmeren for tegn på slitage eller skader før hver brug, samt hvis trimmeren har ramt en genstand. Reparer/udskift hvis nødvendigt.
6. Brug aldrig trimmeren med beskadigede eller manglende beskyttelsesanordninger.
7. Hold hænder og fødder væk fra skærende dele, specielt når disse skiftes på motoren.

8. Vær opmærksom på, at du kan blive skadet af trimmeskiver og trimmesnore. Når der er ført længere trimmeline frem, skal trimmeren tilbage i normal trimmeposition, før motoren startes.
9. Brug aldrig trimmemidler af metal.
10. Brug aldrig reservedele, der ikke er fremstillet eller anbefalet af producenten.
11. Afbryd strømmen til trimmeren før kontrol, rengøring eller andet arbejde på trimmeren, mens den ikke er i brug.
12. Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er fri for græs og snavs.
13. Sørg for at have kendskab til advarselssymbolerne på maskinens betydning.

Instruktioner skal gives for følgende:

1. Korrekt samling.
2. Skift af trimmeelementer og trimmehoved.
3. En liste med reservedele og modelnummer.
4. Detaljerede instruktioner om brug og om funktion af alle kontrolgreb.

Instruktioner for vedligeholdelse skal indeholde følgende:

1. Afbryd strømmen til trimmeren og kontroller for skader efter hver brug.
2. Når trimmeren ikke bruges, skal den opbevares uden for børns rækkevidde.
3. Trimmere med motorer, der drives af lysnettet, må kun repareres af fagfolk.
4. Graden af vedligeholdelse som brugeren selv må foretage.
5. Brug kun producentens anbefalede reservedele og tilbehør. Ved standarddele skal reservedelsnummeret specificeres.

Anvendte symboler



Læs brugervejledningen, før redskabet tages i brug.



Advarsel!



Hold omkringstående på afstand.



Afbryd strømmen, før der foretages rengøring eller vedligeholdelse.



Udsæt ikke redskabet for regn eller høj fugtighed.



Brug sikkerhedsbriller ved arbejde med dette redskab.

BRUG

Trimmeren har en 2-håndsstartkontakt, der forhindrer utilsigtet start.

Udskiftning af spolesæt

1. Afbryd strømmen.
2. Pres begge låseflige (16) på spoledækslet (11) sammen og tag spoledækslet af.
3. Fjern spolen (12) fra spoledækslet.
4. Fjern rester af græs og snavs.
5. Før trimmelinens ender (14) fra den nye spole gennem hullerne (17) i spoledækslet, en ende gennem hvert sit hul.
6. Placer trimmespolen i spoledækslet. Kontroller, at spoleenderne ikke skæres af, og træk den ca. 9 cm ud af spolen.
7. Sæt spoledækslet med spolekittet på fjederen (13) og pres forsigtigt ned, indtil låsefligene (16) på spoledækslet (9) klikker på plads.

Tap & Go-fremføringssystem

Trimmeren leveres med en fuld spole. Trimmelingen slides, når der trimmes. For at fremføre ny line, tænd trimmeren og tryk spolehovedet let mod jorden.

Herved fremføres der mere trimmeline ved centrifugalkraften. Trimmelingen afskæres til korrekt længde af kniven på beskyttelsesskjoldet.

Montage af beskyttelsesskjoldet (fig. B)

Fastgør skjoldet (8) til trimmehovedet (3) ved hjælp af skruerne (15). Monter som vist i fig. B.

Samling af trimmeren (fig. C)

1. Sæt den øverste trimmerdel (2) i den nederste trimmerdel (1), indtil den klikker på plads. Vær opmærksom på samleretningen.
2. Skru skruerne fast i skruestederne.

Tilslutning af strøm

Kontroller, at spændingen på trimmerens mærkeplade passer til stikkontaktens spænding. Tilslut trimmeren til en stikkontakt med jordforbindelse.

Der kan bruges forlænger kabler op til 25 meters længde med et ledertværsnit på 1,5 mm².

Forberedelse til at tage trimmeren i brug (fig. E)

Kontroller, at strømkablet er forsvarligt fastgjort i kabelaflastningskrogen (3), før trimmeren tages i brug.

1. Lav en løkke af kablet og tryk den gennem det firkantede hul under grebet med startkontakten (2).
2. Læg enden af løkken over krogen og kontroller, at den sidder så fast, at den ikke går løs under arbejdet.

Brug af trimmeren (Fig. E)

1. Trimmeren startes ved at trykke på startkontakten (2). Stop trimmeren ved at slippe startkontakten (2).
2. Hvis trimmelinen er for lang, så lad trimmeren køre i få sekunder uden at røre arbejdsområdet, så skæres trimmelinen af til korrekt længde.
3. Overbelast ikke trimmeren. Trim små områder af gangen, hvilket tillader trimmeren at køre på højeste hastighed hele tiden.

Problemløsning

Hvis trimmeren ikke starter, så kontroller kontakt og stik.

Hvis trimmeren ikke trimmer rigtigt, så kontroller længden af trimmelinen.

Hvis nødvendigt, så udskift trimmelinen. Der er ingen dele på trimmeren, der kan serviceres af brugeren.

Hvis der er mistanke om fejl, så lad trimmeren reparere på et autoriseret værksted.

Bortskaffelse



Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive oparbejdet til genbrug, og så de ikke-genbrugelige dele kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

GARANTI / REKLAMATIONSRET

Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug. Ved ethvert tegn på vold, uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende bortfalder reklamationsretten uden videre.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*

**DECLARATION OF CONFORMITY /
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING /
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

The undersigned, representing
Cixi City Best Power Tools Co.,
Ltd. herewith declares that the
product:

Undertegnede, der
repræsenterer Cixi City Best
Power Tools Co., Ltd. erklærer
hermed at produktet:

Undertecknad, representerar Cixi
City Best Power Tools Co., Ltd.
härmed försäkras att produkt:

Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation:

Adano trimmer, HN 10052, Model/modell LTA350

is in conformity with the
provisions of the following EC
directive(s)

er i overensstemmelse med
bestemmelserne i følgende EF
direktiv(er)

överensstämmer med
bestämmelser i följande EG-
direktiv

Reference no. / reference nr. /
referens nr.:

2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC

title / titel / titel:

Machinery Directive (MD)
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
Outdoor Noise Directive

and that the standards and/or
technical specifications
referenced overleaf have been
applied.

og at alle standarder og/eller
tekniske specifikationer nævnt
på næste side er blevet anvendt.

och att standard och/eller
tekniska specifikationer på nästa
sida är tillämpade.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

(when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared)

Sidste to cifre i det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat:

(ved overensstemmelse med bestemmelserne i Lavspændingsdirektivet 2006/95EC)


De två sista siffrorna i det årtal då materielen försågs med CE-märke:

(i de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats)

09

Ningbo, 2014.12.12

place and date / sted og dato / plats och datum



signature / underskrift / underskrift

Yu Li Ming, General Manager

(name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer /
navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten /

namn och befattning av behörig undertecknare)

page / side / sida

1/2

DECLARATION OF CONFORMITY / OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof:

Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf:

Referenser till harmoniserade standarder eller tekniske specifikationer som tillämpats för denna EG-försäkran om överensstämmelse eller delar däri:

- harmonized standards:

- harmoniserede standarder:

- harmoniserade standarder:

no. / nr. / nr	issue / udgave / utgåva:	title / titel / titel:	parts / dele / del:
EN62233	2008	Household and similar electrical appliances-Electromagnetic fields-	
EN60335	2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2: 2006+A13 : 2008+A1	Methods for evaluation and measurement Household and similar electrical appliances-Safety Part 1: General requirements	1
EN 60335	4 :2010 2003		2-91
EN 786	2009		1996+A2
pr EN60335	2009		2007+FprAA

- other standards and/or technical specifications:

- andre standarder og/eller tekniske specifikationer

- andra standarder och/eller tekniska specifikationer

no. / nr. / nr.:	issue / udgave / utgåva:	title / titel / titel:	parts / dele / del:
EN55014	2006+A1:2009	Electromagnetic compatibility-Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus part1: Emission	1
EN55014	1997+A1:2001+A2:2008	Electromagnetic compatibility-Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus part2: Immunity-Product family standard	2
EN61000	2006+A1:2009+A2:2009	Limits for harmonic current emissions(equipment input current<=16A per phase)	3-2
EN61000 EN61000	2000	Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current<=16A	3-3 3-11

- other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file:

- andre tekniske løsninger, hvoraf detaljeret information er inkluderet i den tekniske dokumentation eller det tekniske dossier for konstruktionen:

- andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget

GS report:SH11040608-001_A1
GS Certificate:11SHH1034-02
CE certificate:SH11070677-V1
EMC report:SH10070396_001_A2
EMC certificate:SH11070679 -V1
Noise report:SH11040610-001
EMF report:SH11040608_EMF01_A1

- other references or information required by the applicable EC directive(s):

- andre referencer eller anden information påkrævet af det/de gældende EF direktiv(er):

- andra referenser/ informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv:

2002/95/EC (RoHS)