


Model 95184 / 10243

DK

Brugsanvisning




Adano[®]

TAGDÆKKERSÆT

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye tagdækkersæt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager tagdækkersættet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om tagdækkersættets funktioner.

Tagdækkersættet er beregnet til svejsning og opvarmning af tagpap, asfalt og visse folier, og det kan også bruges til bekæmpelse af ukrudt og mos på overflader med sten eller ral.




Medfølgende dele

Brænder med indstillingsventil og gashåndtag
 Regulator til gasflaske
 5 meter DG-mærket slange med messingkoblinger
 Godkendt iht. DG3915 og ISO3821.

Tagdækkersættets dele

1. Brænder
2. Rør
3. Støtteben (ikke vist)
4. Indstillingsventil
5. Greb
6. Studs
7. Håndledsstøtte
8. Gashåndtag
9. Slange
10. Regulator til gasflaske
11. Elektrisk tænding



Særlige sikkerhedsforskrifter

Tagdækkersættet må kun håndteres og bruges udendørs over terræn på steder med god luftcirkulation.

Undlad at modificere eller selv at reparere tagdækkersættet, da det kan medføre alvorlige sikkerhedsrisici. Brug kun originalt tilbehør eller tilbehør anbefalet af forhandleren. Brug ikke tagdækkersættet, hvis det er beskadiget, defekt eller nedslidt.

Kontroller med sæbevand før brug, at alle forbindelser er tætte. Brug aldrig åben ild til lækagetest.

Brug en godkendt 5, 11 eller 33 kg gasflaske. Gasflasken må kun tilsluttes og udskiftes i fri luft. Der må ikke ryges, bruges åben ild eller elektriske apparater, mens gasflasken tilsluttes eller udskiftes.

Gasflasken skal stå stabilt, så den ikke kan vælte, mens du bruger tagdækkersættet. Gasflasken skal stå oprejst med regulatoren opad, når den er i brug.

Pas på, at slangen ikke knækker eller vrider, når du bruger tagdækkersættet.

Hold gasflasken på sikker afstand af varmekilder under brug. Sørg for, at gasflasken og slangen ikke kommer i kontakt med de flader, du bearbejder.

Lad ikke tagdækkersættet være uden opsyn.

Brænderen og området omkring den bliver meget varmt ved brug. Undlad at berøre disse dele, og lad dem køle helt af, inden du transporterer eller opbevarer tagdækkersættet.

Undgå at indånde røg og dampe, som opstår i forbindelse med arbejdet.

Tagdækkersættet og gasflasken skal opbevares utilgængeligt for børn på et tørt, støvfrit og godt ventileret sted.

Bemærk: Hvis tagdækkersættet skal bruges erhvervsmæssigt, skal der monteres en slangebrudssikring, så der automatisk og omgående lukkes for gassen i tilfælde af brud på slangen.

Samling

Forbind slange (9) med regulator (10) og tagbrænder (6). Efterspænd omhyggeligt alle forbindelser. Slangen (9) og studsden ved brænderhåndtaget (6) er forsynet med venstregevind, mens alle andre forbindelser er forsynet med højregevind. Foretag en lækagetest med sæbevand, inden du tager tagdækkersættet i brug.

Brug

Kontroller, at alle ventiler er lukket helt og slangetilslutninger helt fastspændt. Foretag evt. en lækagetest med sæbevand.

1. Sæt regulatoren (10) på gasflasken, og åbn for den.
2. Åbn herefter for regulatoren (10) og indstillingsventilen (4), tryk gashåndtaget ind (8), og vent et øjeblik, til luften er presset ud af systemet.
3. Tænd flammen ved brænderen (1) med den indbyggede gnisttænder (11) eller åben ild. Pas på ikke at blive ramt af flammen, når gassen antændes med ekstern flammekilde!
4. Indstil flammen på indstillingsventilen (4), mens du holder gashåndtaget (8) inde. Flammen må ikke slikke omkring brænderhovedet (1). Bemærk, hvis gasflasken er helt ny, eller hvis gasbrænderen er kold, kan flammen være ujævn, men det fortager sig i løbet af kort tid.

- Når du slipper gashåndtaget (8), går brænderen over på lavt blus i forhold til den indstilling, der er valgt på med indstillingsventilen (4), så der spares gas. Du kan lægge brænderen fra dig midlertidigt ved at stille den på støttebenet (3 – ikke afbilledet).
- Pas på, at flammen og brænderen ikke kan antænde noget på det sted, hvor du lægger den fra dig.

Slukning

Luk for regulatoren på gasflasken. Luk først for indstillingsventilen på gasbrænderen, når flammen er gået ud, så den sidste gas i slangen og røret brændes af.

Rengøring og vedligehold

Lad tagdækkersættet køle helt af. Blæs tagdækkersættet rent med trykluft, eller tør det af med en hårdt opvredet klud.

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Fremstillet i P.R.C.
1725

Produceret for Harald Nyborg A/S