

Benton®

Tillykke med dit kuffertsæt.

Sådan indstiller du koden på din TSA kuffertlås.

Den fabriksindstillet kode er: 0-0-0.

1. Indstil låsen på den fabriksindstillet kode: **0-0-0** (B).
2. Tryk på "Reset" knappen (A) med et spidst værktøj (blyant, sikkerhedsnål) indtil den siger en klik-lyd.
3. Indstil din ønskede kombinationskode: **X-X-X** (B).
4. Skub knappen (C) i pilens retning indtil den siger en klik-lyd.

Din kuffertlås er nu indstillet.